

SR 92/3



- 0020287964_02 11.10.2022
- de Betriebs- und Installationsanleitung
- **fr** Notice d'utilisation et d'installation
- **nl** Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

de	Betriebs- und		
	Installationsanleitung		
		. 3	
fr	Notice d'utilisation et		
	d'installation	19	
nl	Gebruiksaanwijzing en		
	installatiehandleiding	36	

Betriebs- und Installationsanleitung

Inhalt

Sicherheit 4
Bestimmungsgemäße
Verwendung 4
Allgemeine Sicherheitshinweise 4
🖞 Sicherheit/Vorschriften 5
Produktbeschreibung 6
Welche Nomenklatur wird verwendet?
Was bedeuten die folgenden
Temperaturen? 6
Was ist eine Zone? 6
Was bedeutet Zeitfenster?
Fehlfunktion vermeiden 7
Display, Bedienelemente und
Symbole
Bedien- und Anzeigefunktionen 8
ΤΥ Montage,
Elektroinstallation 11
Anforderungen an die eBUS- Leitung 11
Fernbedienung montieren
und an Wärmeerzeuger
anschließen 12
🖥 Inbetriebnahme 14
Installationsassistenten
durchlaufen 14
Einstellungen am Systemregler
vornehmen 14
Einstellungen später ändern 14
Fehler- und
Wartungsmeldungen 14
Fehlermeldungen 14
Wartungsmeldungen 14
Information zum Produkt 14
Mitgeltende Unterlagen
beachten und aufbewahren 14
Gültigkeit der Anleitung 14

6.3	Typenschild	15
6.4	Serialnummer	15
6.5	CE-Kennzeichnung	15
6.6	Garantie und Kundendienst	15
6.7	Recycling und Entsorgung	15
6.8	Technische Daten -	
	Fernbedienung	16
Anha	ng	17
Α	Störungsbehebung,	
	Wartungsmeldung	17
A.1	Störungsbehebung	17
A.2	Wartungsmeldungen	17
В	∎ ∎ĭ Störungs-, Foblorbobobung	
	Wartungsmeldung	18
B 1	Störungsbehebung	18
B.2	Fehlerbehebung	18
B.3	Wartungsmeldungen	18

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ermöglicht die Fernbedienung einer Zone über eine eBUS-Schnittstelle.

Für den Betrieb sind folgende Komponenten notwendig:

- SRC 720

- Funktionsmodul FM5

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installationsund Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage entsprechend der Produktund Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensori-

schen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Qualifikation

Arbeiten und Funktionen, die nur der Fachhandwerker durchführen bzw. einstellen darf, sind durch das Symbol rgekennzeichnet. Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
- Demontage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

1.2.2 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.
- Führen Sie als Betreiber nur diejenigen Tätigkeiten durch, zu denen die vorliegende Anleitung anleitet und nicht mit dem Symbol ygekennzeichnet sind.

- 1.3 🖞 -- Sicherheit/ Vorschriften
- 1.3.1 Risiko eines Sachschadens durch Frost
- Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.2 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

 Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

Produktbeschreibung 2

2.1 Welche Nomenklatur wird verwendet?

- Fernbedienung: statt SR 92
- Systemregler: statt SRC 720
- EM5 oder Eunktionsmodul EM5: statt RFD-5

Was bedeuten die folgenden 2.2 **Temperaturen?**

Wunschtemperatur ist die Temperatur, auf die die Wohnräume geheizt oder gekühlt werden sollen.

Absenktemperatur ist die Temperatur. die außerhalb der Zeitfenster in den Wohnräumen nicht unterschritten werden soll.

2.3 Was ist eine Zone?

Ein Gebäude kann in mehrere Bereiche eingeteilt werden, die Zonen genannt werden. Jede Zone kann eine andere Anforderung an die Heizungsanlage haben.

Beispiele für die Einteilung in Zonen:

- In einem Haus sind eine Fußbodenheizung (Zone 1) und ein Heizkörpersystem (Zone 2) vorhanden.
- In einem Haus gibt es mehrere eigenständige Wohneinheiten. Jede Wohneinheit erhält eine eigene Zone.

2.4 Was bedeutet Zeitfenster?

Beispiel Heizbetrieb im Modus: Zeitgesteuert



- Uhrzeit А В
 - Temperatur
- 1 2 Zeitfenster 2
- Wunschtemperatur
- Zeitfenster 1 4
 - Absenktemperatur

3

- außerhalb der 5 **Zeitfenster**

Sie können einen Tag in mehrere Zeitfenster (1) und (2) aufteilen. Jedes Zeitfenster kann einen individuellen Zeitraum umfassen. Die Zeitfenster dürfen sich nicht überlappen. Jedem Zeitfenster können Sie eine andere Wunschtemperatur (3) zuordnen.

Beispiel:

16:30 bis 18:00 Uhr; 21 °C

20:00 bis 22:30 Uhr; 24 °C

Innerhalb der Zeitfenster werden die Wohnräume auf die Wunschtemperatur geheizt. In den Zeiten außerhalb der Zeitfenster (5) werden die Wohnräume auf die niedriger eingestellte Absenktemperatur (4) geheizt.

Beispiel Kühlbetrieb im Modus: Zeitgesteuert



2 Zeitfenster 2

enster 2 Zeitfenster

Sie können einen Tag in mehrere Zeitfenster (1) und (2) aufteilen. Jedes Zeitfenster kann einen individuellen Zeitraum umfassen. Die Zeitfenster dürfen sich nicht überlappen. Sie können eine Wunschtemperatur (3) einstellen, die allen Zeitfenstern zugeordnet wird.

Beispiel:

16:30 bis 18:00 Uhr; 24 °C

20:00 bis 22:30 Uhr; 24 °C

Innerhalb der Zeitfenster werden die Wohnräume auf die Wunschtemperatur gekühlt. In den Zeiten außerhalb der Zeitfenster (4) werden die Wohnräume nicht gekühlt.

2.5 Fehlfunktion vermeiden

- Verdecken Sie die Fernbedienung nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände.
- Achten Sie darauf, dass alle Heizkörper-Thermostatventile in dem Raum, in dem die Fernbedienung montiert ist, voll aufgedreht sind.

2.6 Display, Bedienelemente und Symbole



2.6.1 Bedienelemente

(\equiv)	Menü aufrufenZurück zum Hauptmenü
\bigcirc	 Auswahl/Änderung bestätigen
\checkmark	 Einstellwerte speichern
	 – Eine Ebene zur ück
\bigcirc	 Eingabe abbrechen
	 Durch Menüstruktur navigieren
(T)	 Einstellwert verringern oder erhö-
und	hen
\bigcirc	 Zu einzelnen Zahlen/Buchstaben
\bigcirc	navigieren
\bigcirc	 Hilfe aufrufen
$\mathbf{\mathbf{U}}$	 Zeitprogrammassistent aufrufen

Aktive Bedienelemente leuchten.

1 x (\equiv) drücken: Sie gelangen in die Grundanzeige.

2 x ⁽≡) drücken: Sie gelangen in das Menü.

2.6.2 Symbole

	Zeitgesteuertes Heizen aktiv
f	Tastensperre aktiv
ů,	Wartung fällig
\triangle	Fehler in der Heizungsanlage
2	Fachhandwerker kontaktieren

2.7 Bedien- und Anzeigefunktionen

Um das Menü aufzurufen, drücken Sie 2 x $\textcircled{\equiv}$.

2.7.1 Menüpunkt REGELUNG MENÜ

REG	ELUNG	
Zo	ne	
	Heizen	
	Modus:	
	Manuell	Ununterbrochenes Halten der Wunschtempera- tur
	Wunschtemperatur: °C	Was bedeuten die verschiedenen Temperatu- ren? (→ Kapitel 2.2)
	Zeitgesteuert	Was bedeutet Zeitfenster? (→ Kapitel 2.4)
	Wochenplaner	Bis zu 12 Zeitfenster und Wunschtemperaturen sind pro Tag einstellbar. Innerhalb der Zeitfenster gilt die Wunschtem- peratur: °C . Der Fachhandwerker stellt das Verhalten der Heizungsanlage außerhalb der Zeitfenster in der Funktion Absenkmodus: ein. Im Absenk- modus: bedeutet:
		 Eco: Die Heizung ist außerhalb der Zeitf- ernster ausgeschaltet. Der Frostschutz ist aktiviert. Normal: Die Absenktemperatur gilt außer- halb der Zeitfenster.
	Wunschtemperatur: °C	Was bedeuten die verschiedenen Temperatu- ren? (→ Kapitel 2.2)
	Absenktemperatur: °C	Was bedeuten die verschiedenen Temperatu- ren? (→ Kapitel 2.2)
	Aus	Heizung ist ausgeschaltet, Warmwasser ist weiterhin verfügbar, Frostschutz ist aktiviert
	Kühlen	
	Modus:	
	Manuell	Ununterbrochenes Halten der Wunschtempera- tur
	Wunschtemperatur: °C	Was bedeuten die verschiedenen Temperatu- ren? (→ Kapitel 2.2)
	Zeitgesteuert	Was bedeutet Zeitfenster? (→ Kapitel 2.4)
	Wochenplaner	Bis zu 12 Zeitfenster sind pro Tag einstellbar. Innerhalb der Zeitfenster gilt die Wunschtem- peratur: °C . Außerhalb der Zeitfenster ist Kühlen ausge- schaltet.
	Wunschtemperatur: °C	Was bedeuten die verschiedenen Temperatu- ren? (→ Kapitel 2.2)

	Aus	Kühlen ist ausgeschaltet, Warmwasser ist wei- terhin verfügbar.
	Name der Zone	Werksseitig eingestellten Namen Zone 1 än- dern
	Abwesenheit	Heizbetrieb läuft in dieser Zeit mit der fest- gelegten Absenktemperatur. Werkseinstellung: Absenktemperatur: °C 15 ° C
	Zone	Gilt für die ausgewählte Zone im vorgegebe- nen Zeitraum.
ę	Stoßlüften	Der Heizbetrieb ist für 30 Minuten unterbro- chen.
2	Zeitprogrammassistent	Programmieren der Wunschtemperatur für Montag - Freitag und Samstag - Sonntag. Die Programmierung gilt für die zeitgesteuerten Funktionen Heizen und Kühlen . Der Zeitprogrammassistent überschreibt die Wochenplaner der Funktionen Heizen und Kühlen .

2.7.2 Menüpunkt INFORMATION MENÜ

Aktuelle Raumtemperatur in der Zone
Aktuelle Raumluftfeuchte, gemessen mit dem eingebauten Feuchtesensor
Erläuterung der Bedienelemente
Erläuterung der Menüstruktur
Der Fachhandwerker kann seine Telefonnum- mer hinterlegen.
Identifikation des Produkts. Die 7. bis 16. Ziffer ist die Artikelnummer

2.7.3 Menüpunkt EINSTELLUNGEN

MENÜ

EINSTELLUNGEN		
	u Y Fachhandwerkerebene	
	Zugangscode eingeben	Zugang zur Fachhandwerkerebene, Werksein- stellung: 00 Bei unbekanntem Zugangscode, die Fern- bedienung auf die Werkseinstellung zurück- setzen.
	Fehlerhistorie	Fehler sind zeitlich sortiert aufgelistet

	Adresse Fernbedienung:	Jede Fernbedienung erhält eine eindeutige Adresse, beginnend mit Adresse 1. Für jede weitere Fernbedienung, die Adresse fortlau- fend erhöhen.
	Softwareversion	
	Code ändern	Festlegen eines individuellen Zugangscode für die Fachhandwerkerebene
S	Sprache, Display	
	Sprache:	Festlegen der Sprache, die im Display ange- zeigt werden soll.
	Displayhelligkeit:	Helligkeit bei aktiver Nutzung.
	Displayhelligkeit in Ruhe:	Helligkeit im Ruhezustand.
ł	Korrekturwert	
	Raumtemperatur: K	Ausgleich der Temperaturdifferenz zwischen dem gemessenem Wert im Systemregler und dem Wert eines Referenzthermometers im Wohnraum.
V	Verkseinstellungen	Die Fernbedienung setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück und ruft den Installa- tionsassistenten auf. Den Installationsassistenten darf nur der Fach- handwerker bedienen.

3 ≝r -- Montage, Elektroinstallation

3.1 Anforderungen an die eBUS-Leitung

Beachten Sie die folgenden Regeln bei der Verlegung von eBUS-Leitungen:

- ► Verwenden Sie 2-adrige Kabel.
- Verwenden Sie niemals geschirmte oder verdrillte Kabel.
- Verwenden Sie nur entsprechende Kabel, z. B. vom Typ NYM oder H05VV (-F / -U).
- ► Beachten Sie die zulässige Gesamtlänge von 125 m. Dabei gilt ein Aderquerschnitt von ≥0,75 mm² bis 50 m Gesamtlänge und ein Aderquerschnitt von 1,5 mm² ab 50 m.

Um Störungen der eBUS-Signale (z.B. durch Interferenzen) zu vermeiden:

- Halten Sie einen Mindestabstand von 120 mm zu Netzanschlussleitungen oder anderen elektromagnetischen Störquellen ein.
- Führen Sie bei Parallelverlegung zu Netzleitungen die Kabel gemäß den einschlägigen Vorschriften z.B. auf Kabeltrassen.
- Ausnahmen: Bei Wanddurchbrüchen und im Schaltkasten ist die Unterschreitung des Mindestabstands akzeptabel.

3.2 Fernbedienung montieren und an Wärmeerzeuger anschließen

- Die Heizungsanlage muss außer Betrieb genommen werden, bevor Arbeiten daran durchgeführt werden.
- ► Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.







4 谢 -- Inbetriebnahme

4.1 Installationsassistenten durchlaufen

Im Installationsassistenten befinden Sie sich bei der Abfrage **Sprache**.

Der Installationsassistent führt Sie durch die notwendigen Funktionen. Bei jeder Funktion wählen Sie den Einstellwert aus, der zu der installierten Heizungsanlage passt.

Nachdem Sie den Installationsassistenten durchlaufen haben, erscheint auf dem Display: **Sie haben den Installations**assistenten abgeschlossen!

4.2 Einstellungen am Systemregler vornehmen

- 1. Wählen Sie in der Funktion **Raumaufschaltung:** den Wert **Aktiv** oder **Erweitert**, wenn Sie zusätzlich den Raumtemperatursensor der Fernbedienung verwenden wollen.
- 2. Stellen Sie fest, in welcher Zone die Fernbedienung installiert ist.
- 3. Blättern Sie im Display zu der Zone, in der die Fernbedienung installiert ist.
- 4. Ordnen Sie in dieser Zone in der Funktion **Zonenzuordnung:** die Adresse der Fernbedienung zu, die angesprochen werden soll.

4.3 Einstellungen später ändern

Alle Einstellungen, die Sie über den Installationsassistenten vorgenommen haben, können Sie später über die Bedienebene des Betreibers oder die Fachhandwerkerebene ändern.

5 Fehler- und Wartungsmeldungen

5.1 Fehlermeldungen

Im Display erscheint Zehn mit dem Text der Fehlermeldung.

 $\label{eq:Fehlermeldungen finden Sie unter: MENÜ} \rightarrow EINSTELLUNGEN \rightarrow Fachhandwerkerebene \rightarrow Fehlerhistorie$

Fehlerbehebung (→ Betriebs- und Installationsanleitung **MiPro Sense**, Anhang)

5.2 Wartungsmeldungen

Im Display erscheint **¥**Y mit dem Text der Wartungsmeldung.

Wartungsmeldung für den Betreiber (→ Anhang)

Wartungsmeldung für den Fachhandwerker (→ Betriebs- und Installationsanleitung **MiPro Sense**, Anhang)

6 Information zum Produkt

6.1 Mitgeltende Unterlagen beachten und aufbewahren

- Beachten Sie alle f
 ür Sie vorgesehenen Anleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- Bewahren Sie als Betreiber diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

6.2 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

- 0020260984

6.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Produkts.

Typenschild	Bedeutung
Serialnummer	zur Identifikation, 7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts
SR 92	Produktbezeichnung
V	Bemessungsspannung
mA	Bemessungsstrom
i	Anleitung lesen

6.4 Serialnummer

Die Serialnummer können Sie unter MENÜ → INFORMATION → Serial-

nummer aufrufen. Die 10-stellige Artikelnummer befindet sich in der zweiten Zeile.

6.5 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

6.6 Garantie und Kundendienst

6.6.1 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie erfragen Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

6.6.2 Kundendienst

Die Kontaktdaten unseres Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse.

6.7 Recycling und Entsorgung

Dieses Produkt ist ein elektrisches bzw. elektronisches Gerät im Sinne der EU-Richtlinie 2012/19/EU. Das Gerät wurde unter Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt. Diese sind recycel- und wiederverwendbar.

Informieren Sie sich über die in ihrem Land geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro-/Elektronik-Altgeräten. Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

- Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

Produkt entsorgen



Wenn das Produkt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist:

- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle f
 ür Elektro- oder Elektronik-Altger
 äte ab.

Batterien/Akkus entsorgen



Wenn das Produkt Batterien/Akkus enthält, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:

- Entsorgen Sie die Batterien/Akkus in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien/Akkus.
 - Voraussetzung: Die Batterien/Akkus lassen sich zerstörungsfrei aus dem Produkt entnehmen. Ansonsten werden die Batterien/Akkus zusammen mit dem Produkt entsorgt.

 Gemäß gesetzlichen Vorgaben ist der Endverbraucher zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus verpflichtet.

Personenbezogene Daten löschen

Personenbezogene Daten können durch unbefugte Dritte missbräuchlich verwendet werden.

Wenn das Produkt personenbezogene Daten enthält:

Stellen Sie sicher, dass sich weder auf dem Produkt noch im Produkt (z. B. Online-Anmeldedaten o. ä.) personenbezogene Daten befinden, bevor Sie das Produkt entsorgen.

6.8 Technische Daten -Fernbedienung

Bemessungsspannung	9 24 V
Bemessungsstoßspannung	330 V
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstrom	< 50 mA
Querschnitt Anschlussleitun-	0,75
gen	1,5 mm²
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	Ш
Temperatur für die Kugel- druckprüfung	75 °C
Max. zulässige Umgebungs- temperatur	0 60 °C
akt. Raumluftfeuchte	35 95 %
Wirkungsweise	Тур 1
Höhe	122 mm
Breite	122 mm
Tiefe	26 mm

Anhang

A Störungsbehebung, Wartungsmeldung

A.1 Störungsbehebung

Störung	mögliche Ursache	Maßnahme
Display bleibt dunkel	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf der Fernbedienung länger als 5 Sekun- den, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter an allen Wärmeerzeugern für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein. Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, dann benachrichtigen Sie den Fachhand- werker.
Keine Veränderungen in der Anzeige über die Bedienelemente möglich	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf der Fernbedienung länger als 5 Sekun- den, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter an allen Wärmeerzeugern für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein. Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, dann benachrichtigen Sie den Fachhand- werker.
Display: Tastensperre aktiviert , keine Ände- rung der Einstellungen und Werte möglich	Tastensperre ist aktiv	Drücken Sie die Taste oben rechts auf der Fernbedienung für ca. 1 Sekunden, um die Tastensperre zu deaktivieren.
Display: Die einge- stellte Sprache ver- stehen Sie nicht	Falsche Sprache ein- gestellt	 Drücken Sie 2 x (■). Wählen Sie den letzten Menüpunkt (♥ EINSTELLUNGEN) und bestätigen Sie mit ♥. Wählen Sie unter ♥ EINSTELLUNGEN den zweiten Menüpunkt und bestätigen Sie mit ♥. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie ver- stehen und bestätigen Sie mit ♥.

A.2 Wartungsmeldungen

#	Code/Be- deutung	Beschreibung	Wartungsarbeit	Intervall	P
1	Wasser- mangel: Folgen Sie den An- gaben im Wärme- erzeuger.	In der Heizungsanlage ist der Wasserdruck zu niedrig.	Das Befüllen mit Was- ser entnehmen Sie der Betriebsanleitung des jeweiligen Wärmeerzeugers	Siehe Betriebs- anleitung des Wärmeerzeugers	

B 🖞 -- Störungs-, Fehlerbehebung, Wartungsmeldung

B.1 Störungsbehebung

Störung	mögliche Ursache	Maßnahme
Display bleibt dunkel	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf der Fernbedienung länger als 5 Sekun- den, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter am Wärmeerzeuger, der den Systemregler speist, aus und wieder ein.
	keine Stromversor- gung am FM5	 Stellen Sie die Stromversorgung am FM5 wieder her, die die Fernbedienung speist.
	Produkt ist defekt	 Tauschen Sie das Produkt aus.
Keine Veränderungen in der Anzeige über die Bedienelemente	Softwarefehler	 Schalten Sie den Netzschalter am Wärme- erzeuger, der den Regler speist, aus und wieder ein.
möglich	Produkt ist defekt	 Tauschen Sie das Produkt aus.
Kein Wechsel in die Fachhandwerker- ebene möglich	Code für Fachhand- werkerebene unbe- kannt	 Setzen Sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellung zurück. Alle eingestellten Werte gehen verloren.

B.2 Fehlerbehebung

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
Kommunikation Fernbedienung 1 unterbrochen	Steckverbindung nicht korrekt	 Prüfen Sie die Steckverbindung.
F.1192	Kabel defekt	 Tauschen Sie das Kabel.

Fehlerbehebung zu weiteren Fehlermeldungen (\rightarrow Betriebs- und Installationsanleitung **MiPro Sense**, Anhang)

B.3 Wartungsmeldungen

Wartungsmeldungen (→ Betriebs- und Installationsanleitung MiPro Sense, Anhang)

Notice d'utilisation et d'installation

Sommaire

1	Sécurité	20
1.1	Utilisation conforme	20
1.2	Consignes de sécurité	~~
	enerales	20
1.3	Y Sécurité/prescriptions	21
2	Description du produit	22
2.1	Quelle est la nomenclature à	
	utiliser ?	22
2.2	Quelles sont les définitions des	
~ ~	différentes températures ?	22
2.3	Qu'est-ce qu'une zone ?	22
2.4	Qu'est-ce qu'une plage horaire	າາ
25	Právention des	22
2.0	dysfonctionnements	23
2.6	Écran, interface utilisateur et	
	symboles	23
2.7	Fonctions de commande et	
	d'affichage	25
3	Y Montage, installation	
3	الله Montage, installation électrique	28
3 3.1	Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne	28
3 3.1	É I Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS	28 28
3 3.1 3.2	Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance	28 28
3 3.1 3.2	Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur	28 28
3 3.1 3.2	Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur	28 28 29
3 3.1 3.2 4	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement 	28 28 29 31
3 3.1 3.2 4 4.1	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant 	28 28 29 31
3 3.1 3.2 4 4.1	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation 	28 28 29 31 31
3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du 	28 28 29 31 31
 3.1 3.2 4 4.1 4.2 	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion 	 28 28 29 31 31
3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion Modification ultérieure des 	 28 28 29 31 31 31
 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion Modification ultérieure des réglages 	 28 28 29 31 31 31 31
 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion Modification ultérieure des réglages	 28 28 29 31 31 31 31 31
 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5.1 	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion Modification ultérieure des réglages Messages de défaut et de maintenance 	 28 28 29 31 31 31 31 31 31 31
 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 	 Y Montage, installation électrique Exigences relatives à la ligne eBUS Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur Y Mise en fonctionnement Exécution de l'assistant d'installation Réglage des paramètres du boîtier de gestion Modification ultérieure des réglages Messages de défaut et de maintenance Messages d'erreur Messages de maintenance 	 28 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31

6	Information sur le produit	31
6.1	Respect et conservation des	
	applicables	31
6.2	Validité de la notice	31
6.3	Plaque signalétique	32
6.4	Numéro de série	32
6.5	Marquage CE	32
6.6	Garantie et service après-	
	vente	32
6.7	Recyclage et mise au rebut	32
6.8	Caractéristiques techniques -	
	commande à distance	33
Anne	хе	34
Α	Dépannage, message de	
	maintenance	34
A.1	Dépannage	34
A.2	Messages de maintenance	34
в	الله ۲ Message d'anomalie,	
	dépannage, message de	
	maintenance	35
B.1	Dépannage	35
B.2	Élimination des défauts	35
B.3	Messages de maintenance	35

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou non conforme risque d'endommager le produit et d'autres biens matériels.

Ce produit a été conçu pour commander une zone à distance par le biais d'une interface eBUS.

Le fonctionnement nécessite les composants suivants :

- SRC 720

- Module de fonction FM5

L'utilisation conforme de l'appareil suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées pour utiliser le produit en toute sécurité, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles soient correctement encadrées. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien courant du produit ne doivent surtout pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Qualifications

Les travaux et les fonctions qui ne peuvent être exécutés ou réglés que par le professionnel qualifié sont repérés par le symbole $\frac{1}{2}$. Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
- Démontage
- Installation
- Mise en service
- Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

1.2.2 Danger en cas d'erreur de manipulation

Toute erreur de manipulation présente un danger pour vousmême, pour des tiers et peut aussi provoquer des dommages matériels.

- Lisez soigneusement la présente notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables, et tout particulièrement le chapitre « Sécurité » et les avertissements.
- En votre qualité d'utilisateur, vous n'êtes autorisé à effectuer que les tâches abordées dans la présente notice d'utilisation qui ne sont pas repérées par le symbole y.

1.3 🖺 --

Sécurité/prescriptions

- 1.3.1 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel
- N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.3.2 Prescriptions (directives, lois, normes)

 Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

Description du produit 2

2.1 Quelle est la nomenclature à utiliser?

- Commande à distance : au lieu de SR 92
- Boîtier de gestion : au lieu de SRC 720
- FM5 ou module de fonction FM5 : au lieu de RED-5

Quelles sont les définitions des 2.2 différentes températures ?

Le paramètre Température désirée correspond à la température à laquelle les pièces de séjour doivent être chauffées ou rafraîchies.

Le paramètre Température d'abaissement correspond à la température en dessous de laquelle les pièces de séjour ne doivent pas descendre en dehors des plages horaires.

2.3 Qu'est-ce qu'une zone ?

On peut répartir un bâtiment en différents secteurs appelés zones. Chaque zone peut répondre à des exigences précises concernant l'installation de chauffage.

Exemple de répartition en zones :

- Prenons une maison avec un chauffage au sol (zone 1) et un circuit de radiateurs (zone 2).
- Une maison comporte plusieurs unités d'habitation autonomes. Chaque unité d'habitation correspond à une zone donnée.

2.4 Qu'est-ce qu'une plage horaire ?

Exemple de chauffage en mode : programme horaire



- 2 Période 2
- temp. 5
 - En dehors des plages horaires

Une journée peut être subdivisée en plusieurs plages horaires (1) et (2). Chaque plage horaire couvre un intervalle de temps bien précis. Les plages horaires ne doivent pas se chevaucher. Vous pouvez spécifier une autre température désirée (3) pour chacune des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 21 °C 20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, les pièces de séjour sont chauffées à la température désirée. En dehors des plages horaires (5), les pièces de séjour sont chauffées à la température d'abaissement (4), qui est inférieure.

Exemple du mode rafraîchissement en mode : programme horaire



Une journée peut être subdivisée en plusieurs plages horaires (1) et (2). Chaque plage horaire couvre un intervalle de temps bien précis. Les plages horaires ne doivent pas se chevaucher. Vous pouvez régler une température désirée (3) rattachée à l'ensemble des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 24 °C

20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, les pièces de séjour sont rafraîchies à la température désirée. En dehors des plages horaires (4), les pièces de séjour ne sont pas rafraîchies.

2.5 Prévention des dysfonctionnements

- Veillez à ce que la commande à distance ne se trouve pas derrière des meubles, des rideaux ou d'autres objets.
- Veillez à ce que toutes les vannes thermostatiques des radiateurs soient complètement ouvertes dans la pièce où est installée la commande à distance.

2.6 Écran, interface utilisateur et symboles



2.6.1 Éléments de commande

(\equiv)	 Accéder au menu Retour au menu principal
$\overline{(\checkmark)}$	 Validation/modification de la sélec- tion
0	 Enregistrement des valeurs de ré- glage
\leftarrow	Retour au niveau précédentAnnulation de la saisie
+	 Navigation dans la structure des menus
et -	 Diminuer ou augmenter la valeur de réglage Accès aux différents chiffres/lettres
?	 Accès à l'aide Activation de l'assistant de pro- grammation

Les éléments actifs de l'interface utilisateur s'allument.

1 x pression sur $\textcircled{\equiv}$: accès à l'affichage de base.

2 x pression sur 🗐 : accès au menu.

2.6.2 Symboles



Chauffage programmé activé

Verrouillage des touches activé

maintenance required



Défauts dans l'installation de chauffage



Contacter un professionnel qualifié

2.7 Fonctions de commande et d'affichage

Pour accéder au menu, appuyez 2 x sur 🗐.

2.7.1 Option RÉGULATION

MENU PRINCIPAL

ULATION	l	
one		
Chauffa	ge	
Mode	:	
Ма	nuel	Maintien de la température désirée sans inter- ruption Quelle est la signification des différentes tem- pératures ? (→ Chapitre 2.2)
	Température désirée : °C	
Pro	og.	Qu'est-ce qu'une plage horaire ? (→ Chapitre 2.4)
	Programmation hebdomadaire	Possibilité de régler jusqu'à 12 plages horaires et températures désirées par jour. Au cours des plages horaires, c'est le para- mètre Température désirée : ° C qui s'ap- plique. Le professionnel qualifié définit le comporte- ment de l'installation de chauffage en dehors des plages horaires avec la fonction Mode d'abaissement : . Conséquences en mode Mode d'abaissement : :
		 ECO : le chauffage est éteint en dehors des plages horaires. La protection antigel est activée. Normal : en dehors des plages horaires, c'est la température d'abaissement qui s'ap- plique.
	Température désirée : °C	Quelle est la signification des différentes tem- pératures ? (→ Chapitre 2.2)
	T° d'abaissement : °C	Quelle est la signification des différentes tem- pératures ? (→ Chapitre 2.2)
Off		Le chauffage est coupé, il y a de l'eau chaude sanitaire, la protection contre le gel est activée
Rafraîch	I.	
Mode	:	
Ма	nuel	Maintien de la température désirée sans inter- ruption
	Température désirée : °C	Quelle est la signification des différentes tem- pératures ? (→ Chapitre 2.2)
Pro	og.	Qu'est-ce qu'une plage horaire ? (→ Chapitre 2.4)

	Programmation hebdomadaire	Possibilité de définir 12 plages horaires par jour. Au cours des plages horaires, c'est le para- mètre Température désirée : °C qui s'ap- plique. En dehors des plages horaires, le rafraîchisse- ment est coupé.
	Température désirée : °C	Quelle est la signification des différentes tem- pératures ? (→ Chapitre 2.2)
	Off	Le rafraîchissement est coupé, il y a de l'eau chaude sanitaire.
Nor	m de la zone	Modification du nom Zone 1 d'usine
Abser	nce	Dans l'intervalle, le mode chauffage se base sur la température d'abaissement définie. Réglage d'usine : T° d'abaissement : °C 15 °C
Zor	16	S'applique à la zone sélectionnée au cours de l'intervalle spécifié.
Boost	t ventilation	Le mode chauffage est coupé pour une durée de 30 minutes.
Assis	tant programmation horaire	Programmation de la température désirée pour la période du lundi au vendredi et du sa- medi au dimanche. La programmation s'ap- plique aux fonctions Chauffage et Rafraîch. qui doivent se déclencher à des périodes défi- nies. L'assistant de programmation horaire écrase les programmes hebdomadaires rattachés aux fonctions Chauffage et Rafraîch.

2.7.2 Option INFORMATION

MENU PRINCIPAL

INFORMA	TION		
Températures actuelles			
Zone	•	Température ambiante actuelle dans la zone	
Hum	idité ambiante actuelle	Humidité actuelle de l'air ambiant mesurée par le capteur d'humidité intégré	
Interfac	e utilisateur	Explication de l'interface utilisateur	
Aide à l	a navigation dans le menu	Explication de la structure des menus	
Coordo	nnées professionnel qualifié	Le professionnel qualifié peut enregistrer son numéro de téléphone.	
Télép	phone		
Nom	:		
Numéro	o de série	Identification du produit. La chaîne comprise entre les 7e et 16 caractères correspond à la référence d'article	

2.7.3 Option RÉGLAGES

MENU PRINCIPAL

RÉGLAGES	
ມ ແມງ Menu installateur	
Saisir le code	Accès au menu réservé à l'installateur, réglage d'usine : 00 Si le code d'accès est perdu, réinitialiser la commande à distance et restaurer les réglages d'usine.
Liste des défauts	Défauts classés par date
Adresse télécommande :	Chaque commande à distance correspond à une adresse précise en partant de 1. Le nom- bre s'incrémente à chaque commande à dis- tance supplémentaire.
Version logicielle	
Changer le code	Définition d'un code d'accès personnalisé au menu réservé à l'installateur
Langue, écran	
Langue :	Définition de la langue qui doit s'afficher à l'écran.
Luminosité de l'écran :	Luminosité en cas d'utilisation active.
Luminosité écran en veille:	Luminosité en veille.
Réglage du décalage	
Température ambiante : K	Compensation de la différence de température entre la valeur mesurée par le boîtier de ges- tion et la valeur d'un thermomètre de référence de la pièce de séjour.
Réglages d'usine	La commande à distance réinitialise tous les paramètres pour restaurer les réglages d'usine et active l'assistant d'installation. Seul le professionnel qualifié est autorisé à utiliser l'assistant d'installation.

3 🖥 -- Montage, installation électrique

3.1 Exigences relatives à la ligne eBUS

Tenez compte des règles suivantes pour faire cheminer les lignes eBUS :

- Utilisez des câbles à 2 conducteurs.
- N'utilisez surtout pas de câbles blindés ou torsadés.
- Utilisez uniquement des câbles adaptés, par ex. de type NYM ou H05VV (-F / -U).
- N'allez pas au-delà de la longueur totale autorisée de 125 m. La règle est la suivante : section du conducteur ≥ 0,75 mm² dans la limite de 50 m de longueur totale, 1,5 mm² au-delà de 50 m.

Pour éviter les anomalies des signaux eBUS (sous l'effet des parasites, par ex.) :

- Maintenez un écart minimal de 120 mm par rapport aux câbles de raccordement au secteur ou autres sources de perturbations électromagnétiques.
- En cas de cheminement parallèle aux câbles secteur, faites passer les câbles dans des goulottes par ex. conformément aux directives applicables.
- Exception : la distance peut être inférieure à l'écart minimal en cas de traversée murale, mais aussi à l'intérieur d'un boîtier électrique.

3.2 Monter la commande à distance et la raccorder au générateur de chaleur

- ► Il faut mettre l'installation de chauffage hors service avant d'intervenir dessus.
- L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.







4 🖁 -- Mise en fonctionnement

4.1 Exécution de l'assistant d'installation

Vous en êtes au stade de l'invite **Langue** de l'assistant d'installation.

L'assistant d'installation vous guide au travers des fonctions requises. Pour chacune de ces fonctions, vous devrez sélectionner une valeur de réglage en accord avec la configuration de l'installation de chauffage.

Une fois que l'assistant d'installation s'est exécuté jusqu'au bout, **Vous avez terminé l'assistant d'installation.** s'affiche à l'écran :

4.2 Réglage des paramètres du boîtier de gestion

- Réglez la fonction Influence t° amb.
 sur Actif ou Étendu si vous voulez utiliser également le capteur de température ambiante de la commande à distance.
- 2. Regardez dans quelle zone la commande à distance se trouve.
- Faites défiler les affichages à l'écran jusqu'à la zone où se trouve la commande à distance.
- Utilisez la fonction Affectation zones : de cette zone pour spécifier l'adresse de la commande à distance à utiliser.

4.3 Modification ultérieure des réglages

Tous les réglages que vous avez effectués par l'intermédiaire de l'installation assistée peuvent être modifiés ultérieurement en passant par le niveau de commande utilisateur ou le menu réservé à l'installateur.

5 Messages de défaut et de maintenance

5.1 Messages d'erreur

L'écran affiche la mention A avec le libellé du message de défaut.

Vous trouverez les messages de défaut dans : MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Liste des défauts Dépannage (→ notice d'utilisation et d'installation MiPro Sense, annexe)

5.2 Messages de maintenance

L'écran affiche la mention **Y** avec le libellé du message de maintenance.

Message de maintenance à destination de l'utilisateur (→ annexe)

Message de maintenance à destination du professionnel qualifié (→ notice d'utilisation et d'installation **MiPro Sense**, annexe)

6 Information sur le produit

6.1 Respect et conservation des documents complémentaires applicables

- Tenez compte de l'ensemble des notices qui accompagnent les composants de l'installation.
- En votre qualité d'utilisateur, vous devez conserver soigneusement cette notice ainsi que tous les autres documents complémentaires applicables pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

6.2 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

- 0020260984

6.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Plaque signalé- Signification tique

Numéro de série	sert à l'identification, 7ème au 16ème chiffre = réfé- rence d'article du produit
SR 92	Désignation du produit
V	Tension nominale
mA	Courant assigné
i	Lire la notice

6.4 Numéro de série

Vous trouverez le numéro de série en sélectionnant **MENU PRINCIPAL** \rightarrow **INFOR-MATION** \rightarrow **Numéro de série**. Le numéro d'article à 10 chiffres se trouve à la seconde ligne.

6.5 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

6.6 Garantie et service après-vente

6.6.1 Garantie

Pour obtenir des informations concernant la garantie constructeur, veuillez contacter l'adresse indiquée au verso.

6.6.2 Service après-vente

Vous trouverez les coordonnées de notre service client au dos du document.

6.7 Recyclage et mise au rebut

Ce produit constitue un appareil électrique ou électronique au sens de la directive européenne 2012/19/EU. La conception et la fabrication de ce produit font appel à des matériaux et des composants de grande qualité. Ils sont recyclables et réutilisables.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre pays en matière de collecte différenciée des appareils électriques/électroniques usagés. Mettre les appareils anciens au rebut conformément à la réglementation, c'est se prémunir de conséquences néfastes pour l'homme comme pour l'environnement.

- Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

Mise au rebut de l'appareil



Si le produit porte ce symbole :

- Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.

Mise au rebut des piles/accumulateurs



Si le produit renferme des piles/des accumulateurs qui portent ce symbole :

- Dans ce cas, déposez les piles/accumulateurs dans un point de collecte pour les piles/accumulateurs usagés.
 - Prérequis : les piles/accumulateurs ne doivent pas être endommagés au moment de leur retrait. Dans le cas contraire, les piles/accumulateurs doivent être mis au rebut avec le produit.

 Selon la réglementation, la collecte des piles/accus usagés fait partie des obligations de l'utilisateur final.

Suppression des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel risquent d'être utilisées à mauvais escient par des tiers.

Si le produit renferme des données à caractère personnel :

Vérifiez qu'il n'y a pas de données à caractère personnel sur le produit ou à l'intérieur du produit (par ex. identifiants de connexion) avant de procéder à sa mise au rebut.

6.8 Caractéristiques techniques - commande à distance

Tension nominale	9 24 V
Tension de choc mesurée	330 V
Degré de pollution	2
Courant assigné	< 50 mA
Section des câbles de rac- cordement	0,75 … 1,5 mm²
Type de protection	IP 20
Classe de protection	111
Température pour le contrôle de pression des billes	75 ℃
Température ambiante max. admissible	0 60 °C
Humidité amb. act	35 95 %
Principe de fonctionnement	Туре 1
Hauteur	122 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	26 mm

Annexe

A Dépannage, message de maintenance

A.1 Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Écran sombre	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1 minute en agissant sur les interrupteurs principaux. Si le message de défaut persiste, contac- tez le professionnel qualifié.
Écran qui ne réagit pas à la manipulation de l'interface utilisa- teur	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1 minute en agissant sur les interrupteurs principaux. Si le message de défaut persiste, contac- tez le professionnel qualifié.
Écran : Verrouillage des touches activé, modification des ré- glages et des valeurs impossible	Le verrouillage des touches est activé.	Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez pendant 1 seconde environ sur la touche placée en haut à droite de la télé- commande.
Écran : vous ne com- prenez pas la langue paramétrée	Langue paramétrée erronée	 Appuyez 2 fois sur . Sélectionnez la dernière option (O RÉ- GLAGES) et validez avec . Sélectionnez la deuxième option dans O RÉGLAGES et validez avec . Sélectionnez la langue de votre choix et validez avec .

A.2 Messages de maintenance

#	Code/signi- fication	Description	Travaux de mainte- nance	Intervalle	P
1	Manque d'eau : sui- vez les in- dications du gén. de chal.	La pression de l'eau dans l'installation de chauffage est insuffi- sante.	Reportez-vous à la notice d'utilisation du générateur de chaleur concerné pour savoir comment procéder au remplissage d'eau	Voir la notice d'utilisa- tion du générateur de chaleur	

B 🖥 -- Message d'anomalie, dépannage, message de maintenance

B.1 Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Écran sombre	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez, puis rallumez l'interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le boîtier de gestion.
	Pas d'alimentation électrique sur FM5	 Rétablissez l'alimentation électrique du FM5 qui alimente la télécommande.
	Produit défectueux	 Remplacez l'appareil.
Écran qui ne réagit pas à la manipulation de l'interface utilisa-	Défaut logiciel	 Éteignez, puis rallumez l'interrupteur du gé- nérateur de chaleur qui alimente le régula- teur.
teur	Produit défectueux	 Remplacez l'appareil.
Aucune modification possible dans le menu réservé à l'installateur	Code d'accès au menu réservé à l'installateur inconnu	 Réinitialisez la télécommande pour restau- rer les réglages d'usine. Toutes les valeurs réglées seront perdues.

B.2 Élimination des défauts

Code/signification	Cause possible	Mesure
Communication té-	Connexion incorrecte	 Vérifiez la connexion.
lécommande 1 inter-		
rompue	Câble défectueux	 Changez le câble.
F.1192		-

Procédure de dépannage des autres messages de défaut (\rightarrow notice d'utilisation et d'installation **MiPro Sense**, annexe)

B.3 Messages de maintenance

Messages de maintenance (→ notice d'utilisation et d'installation MiPro Sense, annexe)

Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	37
1.1	Reglementair gebruik	37
1.2	Algemene veiligheidsinstruc-	
	ties	37
1.3	Y Veiligheid/voorschriften	38
2	Productbeschrijving	39
2.1	Welke terminologie wordt	
	gebruikt?	39
2.2	Wat betekenen de volgende	
	temperaturen?	39
2.3	Wat is de zone?	39
2.4	Wat betekenen tijdvenster?	39
2.5	Storing vermijden	40
2.6	Display, bedieningselementen	
	en symbolen	40
2.7	Bedienings- en	
	weergavefuncties	41
3	∎ٌ۲ Montage, elektrische	
	installatie	44
3.1	Eisen aan de eBUS-leiding	44
3.2	Afstandsbediening monteren	
	en op warmteopwekker	
	aansluiten	45
4	T Ingebruikneming	47
4.1	Installatieassistent doorlopen	47
4.2	Instellingen aan de	
	systeemthermostaat uitvoeren	47
4.3	Instellingen later wijzigen	47
5	Fout- en onderhoudsmeldin-	
	gen	47
5.1	Foutmeldingen	47
5.2	Onderhoudsmeldingen	47
6	Informatie over het product	47
6.1	Aanvullend geldende	
	documenten in acht nemen en	47
<u> </u>		41
o.2	Geidigneia van de handleiding	41

0.3	Typeplaatje	48
6.4	Serienummer	48
6.5	CE-markering	48
6.6	Garantie en klantendienst	48
6.7	Recycling en afvoer	48
6.8	Technische gegevens –	
	afstandsbediening	49
Bijlaç	je	50
Α	Verhelpen van storingen,	
	onderhoudsmelding	50
Λ 1	Verhelpen van storingen	50
A. I	vonioipon van otoningon	00
A.1 A.2	Onderhoudsmeldingen	50
A.1 A.2 B	Onderhoudsmeldingen	50
A.1 A.2 B	Onderhoudsmeldingen T Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding	50 50 51
A.1 A.2 B B.1	Onderhoudsmeldingen T Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding Verhelpen van storingen	50 50 51 51
A.1 A.2 B B.1 B.2	Onderhoudsmeldingen T Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding Verhelpen van storingen Oplossing	50 50 51 51 51
A.2 B B.1 B.2 B.3	Onderhoudsmeldingen T Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding Verhelpen van storingen Oplossing Onderhoudsmeldingen	50 50 51 51 51 51

1 Veiligheid

1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Het product maakt het mogelijk een zone via een eBUSinterface op afstand te bedienen.

Voor het gebruik zijn de volgende componenten nodig:

- SRC 720
- Functiemodule FM5

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het productie geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet-reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

leder misbruik is verboden.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Kwalificatie

Werkzaamheden en functies, die alleen de installateur mag uitvoeren resp. instellen, zijn door het symbool 🛱 aangeduid.

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmannen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie

- Ingebruikname
- Uitbedrijfname
- ► Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.2.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig door, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- Voer als gebruiker alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft en niet met het symbool rzijn aangeduid.
- 1.3 <u></u> --

Veiligheid/voorschriften

1.3.1 Gevaar voor materiële schade door vorst

 Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.3.2 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

 Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Productbeschrijving

2.1 Welke terminologie wordt gebruikt?

- Afstandsbediening: in plaats van SR 92
- Systeemthermostaat: in plaats van SRC 720
- FM5 of functiemodule FM5: in plaats van RED-5

2.2 Wat betekenen de volgende temperaturen?

Gewenste temperatuur is de temperatuur, waarop de woonruimtes verwarmd of gekoeld moeten worden.

Verlagingstemperatuur is de temperatuur, die buiten het tijdvenster niet mag worden onderschreden in de woonruimtes.

2.3 Wat is de zone?

Een gebouw kan in meerdere delen worden verdeeld, die zones worden genoemd. Elke zone kan een andere eis aan de CVinstallatie hebben.

Voorbeelden voor de indeling in zones:

- In een huis zijn vloerverwarming (zone 1) en een radiatorsysteem (zone 2) aanwezig.
- In een huis zijn er meerdere zelfstandige woonunits.. Elke woonunit krijgt een eigen zone.

2.4 Wat betekenen tijdvenster?

Bijvoorbeeld CV-bedrijf in modus : tijdgestuurd



- A Klok
- 3 Gewenste temperatuur
- B Temperatuur1 Tijdvenster 1
- 4 Nachttemperatuur

2 Tijdvenster 2

5 buiten de tijdvensters

U kunt een dag in meerdere tijdvensters (1) en (2) verdelen. Elk tijdvenster kan voor een bepaalde periode staan. De tijdvensters mogen elkaar niet overlappen. Elk tijdvenster kunt u aan een andere gewenste temperatuur (3) toewijzen.

Voorbeeld:

16:30 uur tot 18:00 uur; 21 °C

20:00 uur tot 22:30 uur; 24 °C

Binnen de tijdvensters wordende woonruimtes naar de gewenste temperatuur verwarmd. In de tijden buiten de tijdvensters (5) worden de woonruimtes naar de lager ingestelde nachttemperatuur (4) verwarmd.

Bijvoorbeeld koelmodus in modus : tijdgestuurd



U kunt een dag in meerdere tijdvensters (1) en (2) verdelen. Elk tijdvenster kan voor een bepaalde periode staan. De tijdvensters mogen elkaar niet overlappen. U kunt een gewenste temperatuur (3) instellen, die aan alle tijdvensters wordt toegekend.

Voorbeeld:

16:30 tot 18:00 uur; 24 °C

20:00 uur tot 22:30 uur; 24 °C

Binnen de tijdvensters wordende woonruimtes naar de gewenste temperatuur gekoeld. In de tijden buiten het tijdvenster **(4)** worden de woonruimten niet gekoeld.

2.5 Storing vermijden

- Zorg ervoor dat uw afstandsbediening niet wordt afgedekt door meubels, gordijnen of andere voorwerpen.
- Zorg ervoor dat alle radiatorthermostaatkranen in de kamer waarin de afstandsbediening gemonteerd is, helemaal opengedraaid zijn.

2.6 Display, bedieningselementen en symbolen



2.6.1 Bedieningselementen

(\equiv)	Menu oproepenTerug naar het hoofdmenu
\checkmark	Selectie/wijziging bevestigenInstelwaarden opslaan
\leftarrow	Een niveau terugInvoer annuleren
+ en -	 Door menustructuur navigeren Instelwaarde verlagen of verhogen Naar afzonderlijke getallen/letters navigeren
?	Help oproepenTijdprogramma-assistent oproepen

Actieve bedieningselementen lichten op.

 $1 x \stackrel{(\equiv)}{=}$ indrukken: u gaat naar de basisweergave.

2 x (≡) indrukken: u gaat naar het menu.

2.6.2 Symbolen

	Tijdgestuurd verwarmen actief
f	Toetsenblokkering actief
ů,	Onderhoud nodig
\triangle	Fout in de CV-installatie
Ľ	Contact opnemen met installateur

2.7 Bedienings- en weergavefuncties

Om het menu op te roepen drukt u 2 x op $\textcircled{\equiv}$.

2.7.1 Menupunt REGELING

MENU

REGE	LING	
Zo	ne	
	Verwarmen	
	Modus:	
	Manueel	Ononderbroken aanhouden van de gewenste temperatuur
	Gewenste temperatuur: °C	Wat betekenen de verschillende temperaturen? (\rightarrow Hoofdstuk 2.2)
	Tijdgestuurd	Wat betekenen tijdvenster? (→ Hoofdstuk 2.4)
	Weekplanner	Tot 12 tijdvensters en gewenste temperaturen kunnen per dag worden ingesteld. Binnen het tijdvenster geldt de Gewenste tem- peratuur: °C. De installateur stelt het gedrag van de CV- installatie buiten de tijdvensters in de functie Nachtmodus: in. In Nachtmodus: betekent:
		 Eco: De verwarming is buiten de tijdvensters uitgeschakeld. De vorstbeveiliging is geactiveerd. Normaal: De verlagingstemperatuur geldt buiten de tijdvensters.
	Gewenste temperatuur: °C	Wat betekenen de verschillende temperatu- ren? (→ Hoofdstuk 2.2)
	Afkoeltemperatuur: °C	Wat betekenen de verschillende temperatu- ren? (→ Hoofdstuk 2.2)
	Uit	Verwarming is uitgeschakeld, warm water is verder beschikbaar, vorstbeveiliging is geacti- veerd
	Koelen	
	Modus:	
	Manueel	Ononderbroken aanhouden van de gewenste temperatuur
	Gewenste temperatuur: °C	Wat betekenen de verschillende temperaturen? (\rightarrow Hoofdstuk 2.2)
	Tijdgestuurd	Wat betekenen tijdvenster? (→ Hoofdstuk 2.4)
	Weekplanner	Tot 12 tijdvensters kunnen per dag worden ingesteld. Binnen het tijdvenster geldt de Gewenste tem- peratuur: °C . Buiten de tijdvensters is koelen uitgeschakeld.
	Gewenste temperatuur: °C	Wat betekenen de verschillende temperaturen? (\rightarrow Hoofdstuk 2.2)

	Uit	Koelen is uitgeschakeld, warm water is verder beschikbaar.
	Naam zone	Af fabriek ingestelde naam Zone 1 wijzigen
	fwezigheid	CV-functie werkt gedurende deze tijd met de vastgelegde afkoeltemperatuur. Fabrieksinstelling: Afkoeltemperatuur: °C 15 °C
	Zone	Geldt voor de geselecteerde zone in de opge- geven periode.
ę	tootventileren	De CV-functie is gedurende 30 minuten uitge- schakeld.
٦	ijdprogramma-assistent	Programmeren van de gewenste temperatuur voor maandag - vrijdag en zaterdag - zondag. De programmering geldt voor de tijdgestuurde functies Verwarmen en Koelen . De tijdprogramma-assistent overschrijft de weekplanner van de functies Verwarmen en Koelen .

2.7.2 Menupunt INFORMATIE

MENU

INF	FORMATIE	
	Actuele temperaturen	
	Zone	Actuele kamertemperatuur in de zone
	Actuele kamerluchtvochtigheid	Actuele ruimtevochtigheid, gemeten met de ingebouwde vochtsensor
	Bedieningselementen	Toelichting van de bedieningselementen
	Menuvoorstelling	Toelichting van de menustructuur
	Contactgegevens vakman	De vakman kan zijn telefoonnummer opgeven.
	Telefoonnummer	
	Firma	
:	Serienummer	Identificatie van het product. Het 7e tot 16e cijfer vormt het artikelnummer

2.7.3 Menupunt INSTELLINGEN

MENU

INSTELLINGEN		
	ີ້ ມັງ Installateursniveau	
	Toegangscode invoeren	Toegang tot installateurniveau, fabrieksinstel- ling: 00 Bij onbekende toegangscode moet de af- standsbediening naar de fabrieksinstelling worden teruggezet.
	Fouthistorie	Fouten zijn op tijd gesorteerd opgesomd

	Adres afstandsbediening:	Elke afstandsbediening krijgt een eenduidig adres, beginnend met adres 1. Voor elke ver- dere afstandsbediening het adres oplopend doornummeren.
	Softwareversie	
	Code veranderen	Bepalen van een individuele toegangscode voor het installateurniveau
Taal, display		
	Taal:	Bepalen van de taal, die op het display moet worden weergegeven.
	Displayhelderheid:	Helderheid bij actief gebruik.
	Displayhelderheid in rust:	Helderheid in rusttoestand.
(Offset	
	Kamertemperatuur: K	Compensatie van het temperatuurverschil tus- sen de gemeten waarde in de systeemthermo- staat en de waarde van een referentiethermo- meter in de woonruimte.
F	Fabrieksinstellingen	De afstandsbediening zet alle instellingen te- rug naar de fabrieksinstelling en roept de in- stallatieassistent op. De installatieassistent mag alleen worden be- diend door de installateur.

3 🖁 -- Montage, elektrische installatie

3.1 Eisen aan de eBUS-leiding

Houd de volgende voorschriften aan bij de installatie van eBUS-leidingen:

- Gebruik 2-aderige kabel.
- Gebruik nooit afgeschermde of getwiste kabel.
- Gebruik alleen passende kabel, bijv. van het type NYM of H05VV (-F / -U).
- Houd de toegestane totale lengte van 125 m aan. Daarbij geldt een aderdiameter van ≥0,75 mm² tot 50 m totale lengte en een aderdiameter van 1,5 mm² vanaf 50 m.

Om storing van de eBUS-signalen (bijv. door interferentie) te voorkomen:

- Houd een minimale afstand van 120 mm aan tot netaansluitkabels of andere elektromagnetische storingsbronnen.
- Installeer bij parallel leggen met netvoedingskabels de kabels conform de geldende voorschriften bijv. op kabeltracés.
- Uitzonderingen: bij wanddoorvoeren en in schakelkasten is onderschrijding van de minimale afstand acceptabel.

3.2 Afstandsbediening monteren en op warmteopwekker aansluiten

- De CV-installatie moet buiten gebruik worden genomen, voordat werkzaamheden aan de installatie uitgevoerd worden.
- > De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.







4 谢 -- Ingebruikneming

4.1 Installatieassistent doorlopen

In de installatieassistent bevinden zich bij de opvraag **Taal**.

De installatieassistent doorloopt de noodzakelijke functies met u. Bij elke functie kiest u de instelwaarde die bij de geïnstalleerde CV-installatie past.

Nadat u de installatiewizard doorlopen hebt, verschijnt op het display: **U heeft de** installatie-assistent afgesloten!

4.2 Instellingen aan de systeemthermostaat uitvoeren

- 1. Selecteer in de functie **Binnen**temp.comp.: de waarde **Actief** of **Uitgebreid** wanneer u daarnaast de kamertemperatuursensor van de afstandsbediening wilt gebruiken.
- 2. Stel vast, in welke zone de afstandsbediening geïnstalleerd is.
- Blader op het display naar de zone waarin de afstandsbediening geïnstalleerd is.
- Wijs in deze zone in de functie Zonetoewijzing: het adres toe aan de afstandsbediening die aangesproken moet worden.

4.3 Instellingen later wijzigen

Alle instellingen die u via de installatieassistent ingevoerd hebt, kunt u later via het bedieningsniveau van de gebruiker of het installateurniveau wijzigen.

5 Fout- en onderhoudsmeldingen

5.1 Foutmeldingen

Op het display verschijnt Amet de tekst van de foutmelding.

Foutmeldingen vindt u onder: MENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow Installateursniveau \rightarrow Fouthistorie

Problemen oplossen (→ bedienings- en installatiehandleiding **MiPro Sense**, bijlage

5.2 Onderhoudsmeldingen

Op het display verschijnt **Y** met de tekst van de onderhoudsmelding.

Onderhoudsmelding voor de gebruiker (\rightarrow bijlage)

Onderhoudsmelding voor de vakman (→ bedienings- en installatiehandleiding **MiPro Sense**, bijlage)

6 Informatie over het product

6.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen en bewaren

- Neem alle voor u bestemde handleidingen in acht die bij de componenten van de installatie meegeleverd zijn.
- Bewaar als gebruiker deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

6.2 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

- 0020260984

6.3 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het product.

Typeplaatje	Betekenis	
Serienummer	voor de identificatie, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product	
SR 92	Productbenaming	
V	Ontwerpspanning	
mA	Nominale stroom	
i	Handleiding lezen	

6.4 Serienummer

Het serienummer kunt u onder **MENU** \rightarrow **INFORMATIE** \rightarrow **Serienummer** oproepen. Het 10-cijferige artikelnummer staat op de tweede regel.

6.5 CE-markering

CE

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen:.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

6.6 Garantie en klantendienst

6.6.1 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt u via het op de achterkant vermelde contactadres verkrijgen.

6.6.2 Serviceteam

De contactgegevens van ons serviceteam vindt u via de op de achterzijde opgegeven adressen.

6.7 Recycling en afvoer

Dit product is een elektrisch resp. elektronisch apparaat in de zin van de EU-richtlijn 2012/19/EU. Het product is gebruik makend van hoogwaardige materialen en componenten ontwikkeld en gefabriceerd. Deze kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Informeer naar de in uw land geldende bepalingen voor het gescheiden inzamelen van elektrische/elektronische afgedankte apparaten. Door het correct afvoeren van oude apparaten worden milieu en mensen tegen mogelijke negatieve gevolgen beschermd.

- Voer de verpakking reglementair af.
- Neem alle relevante voorschriften in acht.

Product afvoeren



Als het product met dit symbool is gemarkeerd:

- Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.

Batterijen/accu's afvoeren



Wanneer het product accu's/batterijen bevat, die met dit symbool zijn gemarkeerd:

- Breng de batterijen/accu's in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen/accu's.
 - Voorwaarde: de batterijen/accu's kunnen zonder beschadiging uit het product worden verwijderd. Anders worden de batterijen/accu's samen met het product afgevoerd.
- Conform de wettelijke voorschriften is de eindgebruiker verplicht tot inlevering van gebruikte batterijen/accu's.

Persoonsgerelateerde gegevens wissen

Persoonsgerelateerde gegevens kunnen door onbevoegde derden worden misbruikt.

Wanneer het product persoonsgebonden gegevens bevat:

Waarborg dat zich zowel op als in het product (bijv. online inloggegevens e.d.) geen persoonsgerelateerde gegevens bevinden, voordat u het product afvoert.

6.8 Technische gegevens – afstandsbediening

Ontwerpspanning	9 24 V
Dimensioneringsstootspan- ning	330 V
Vervuilingsgraad	2
Nominale stroom	< 50 mA
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 1,5 mm²
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	Ш
Temperatuur voor de kogel- drukcontrole	75 °C
Max. toegestane omgevings- temperatuur	0 60 °C
Act. kamerluchtvochtigheid	35 95 %
Werking	Type 1
Hoogte	122 mm
Breedte	122 mm
Diepte	26 mm

Bijlage

A Verhelpen van storingen, onderhoudsmelding

A.1 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de afstandsbediening om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op alle warmte- opwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in. Als de foutmelding niet weggaat, infor- meer dan de installateur.
Geen veranderingen op het display via de bedieningselementen mogelijk	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de afstandsbediening om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op alle warmte- opwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in. Als de foutmelding niet weggaat, infor- meer dan de installateur.
Display: Toetsver- grendeling geacti- veerd, geen wijziging van de instellingen en waarden mogelijk	Toetsenblokkering is actief	Druk ca. 1 seconde op de toets rechtsbo- ven op de afstandsbediening om de toet- senblokkering te deactiveren.
Display: De ingestelde taal begrijpt u niet	Verkeerde taal inge- steld	 Druk 2 x op
		 Kies onder O INSTELLINGEN het tweede menupunt en bevestig dit met Kies de taal die u begrijpt en bevestig met

A.2 Onderhoudsmeldingen

#	Code/bete- kenis	Beschrijving	Onderhoudswerk	Interval	Ē
1	Waterge- brek: volg de instruc- ties in de warmteop- wekker.	In de CV-installatie is de waterdruk te laag.	Het vullen met wa- ter vindt u in de be- dienings- en monta- gehandleiding van de betreffende warmteop- wekker terug	Zie bedienings- en montagehandleiding van de warmteopwek- ker	

B ir -- Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding

B.1 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de afstandsbediening om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op de warm- teopwekker, die de systeemthermostaat voedt, uit en weer aan.
	Geen voedingsspan- ning op FM5	 Herstel de voedingsspanning op FM5, welke de afstandsbediening voedt.
	Product is defect	 Vervang het product.
Geen veranderingen op het display via de bedieningselementen	Softwarefout	 Schakel de netschakelaar op de warmte- opwekker, die de thermostaat voedt, uit en weer aan.
mogelijk	Product is defect	 Vervang het product.
Geen wissel naar het installateurniveau mo- gelijk	Code voor installateur- niveau onbekend	 Zet de afstandsbediening terug naar de fabrieksinstelling. Alle ingestelde waarden gaan verloren.

B.2 Oplossing

Code/betekenis	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Communicatie af- stands- bediening 1	Stekkerverbinding niet correct	 Controleer de stekkerverbinding.
F.1192	Kabel defect	 Vervang de kabel.

Problemen oplossen voor overige foutmeldingen (\rightarrow bedienings- en installatiehandleiding **MiPro Sense**, bijlage)

B.3 Onderhoudsmeldingen

Onderhoudsmeldingen (→ bedienings- en installatiehandleiding MiPro Sense, bijlage)

Supplier Bulex

Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Tel. 02 555 1313 Fax 02 555 1314 info@bulex.com www.bulex.be



Publisher/manufacturer Bulex

Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Tel. 02 555 1313 Fax 02 555 1314 info@bulex.com www.bulex.be

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent. Subject to technical modifications