

MiSet SRT 380/2



- 0020323634_00 14.12.2021
- de Betriebs- und Installationsanleitung
- **fr** Notice d'utilisation et d'installation
- **nl** Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

de	Betriebs- und	
	Installationsanleitung	
		3
fr	Notice d'utilisation et	
	d'installation 2	6
nl	Gebruiksaanwijzing en	
	installatiehandleiding 5	0

Betriebs- und Installationsanleitung

Inhalt

1	Sicherheit 4
1.1	Bestimmungsgemäße
	Verwendung 4
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise 5
1.3	Sicherheit/Vorschriften
2	Produktbeschreibung 6
2.1	Welche Nomenklatur wird
	verwendet? 6
2.2	Was bewirkt die
	Frostschutzfunktion?
2.3	Was bedeuten die folgenden
~ 4	1 emperaturen? 6
2.4	VVas ist eine Zone?
2.5	Was ist die Zirkulation?
2.6	Was bedeutet Zeitfenster?
2.7	Fehlfunktion vermeiden
2.8	Heizkurve einstellen
2.9	Symbole
2.10	Bedien- und Anzeigefunktionen 9
3	L Elektroinstallation
•	Montage
3.1	Auswahl der Leitungen 16
3.2	Systemregler montieren 17
4	L Inbetriebnahme 19
41	
	Inbetriebnahme
4.2	Installationsassistenten
	durchlaufen 19
4.3	Einstellungen später ändern 19
5	Fehler- und
	Wartungsmeldungen 19
5.1	Fehlermeldung 19
5.2	Wartungsmeldung 19

6	Information zum Produkt	19
6.1	Mitgeltende Unterlagen	
	beachten und aufbewahren	19
6.2	Gültigkeit der Anleitung	20
6.3	Typenschild	20
6.4	Serialnummer	20
6.5	CE-Kennzeichnung	20
6.6	Garantie und Kundendienst	20
6.7	Recycling und Entsorgung	20
6.8	Produktdaten gemäß der EU	
	Verordnung Nr. 811/2013,	
	812/2013	21
6.9	Technische Daten -	
	Systemregler	21
Anha	ng	22
Α	Störungsbehebung,	
	Wartungsmeldung	22
A.1	Störungsbehebung	22
A.2	Wartungsmeldungen	23
в	T Störungs-,	
	Fehlerbehebung,	
	Wartungsmeldung	23
B.1	Störungsbehebung	23
B.2	Fehlerbehebung	24
B.3	Wartungsmeldungen	24

Stichwortverzeichnis 25

1 Sicherheit

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist dafür vorgesehen, eine Heizungsanlage mit Wärmeerzeugern des gleichen Herstellers mit eBUS-Schnittstelle zu regeln.

Der Raumtemperaturregler regelt abhängig vom installierten System:

- Heizen
- Warmwasserbereitung
- Zirkulation

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installationsund Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage entsprechend der Produktund Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt. 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
- Demontage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

Arbeiten und Funktionen, die nur der Fachhandwerker durchführen bzw. einstellen darf, sind durch das Symbol r gekennzeichnet.

1.2.2 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.
- Führen Sie als Betreiber nur diejenigen Tätigkeiten durch, zu denen die vorliegende Anleitung anleitet und nicht mit

dem Symbol 🖥 gekennzeichnet sind.

1.3 II --

Sicherheit/Vorschriften

- 1.3.1 Risiko eines Sachschadens durch Frost
- Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.2 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

 Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.

2 Produktbeschreibung

2.1 Welche Nomenklatur wird verwendet?

- Systemregler: statt SRT 380/2
- Fernbedienung: statt SR 92 und SR 92/2

2.2 Was bewirkt die Frostschutzfunktion?

Die Frostschutzfunktion schützt die Heizungsanlage und die Wohnung vor Frostschäden.

Bei Außentemperaturen

- die länger als 4 Stunden unter 4 °C sind, schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger ein und regelt die Raumsolltemperatur auf mindestens 5 °C.
- über 4°C schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger nicht ein, überwacht aber die Außentemperatur.

2.3 Was bedeuten die folgenden Temperaturen?

Wunschtemperatur ist die Temperatur, auf die die Wohnräume aufgeheizt werden sollen.

Absenktemperatur ist die Temperatur, die außerhalb der Zeitfenster in den Wohnräumen nicht unterschritten werden soll.

Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heizwasser den Wärmeerzeuger verlässt.

2.4 Was ist eine Zone?

Ein Gebäude kann in mehrere Bereiche eingeteilt werden, die Zonen genannt werden. Jede Zone kann eine andere Anforderung an die Heizungsanlage haben. Beispiele für die Einteilung in Zonen:

 In einem Haus sind eine Fußbodenheizung (Zone 1) und ein Heizkörpersystem (Zone 2) vorhanden. In einem Haus gibt es mehrere eigenständige Wohneinheiten. Jede Wohneinheit erhält eine eigene Zone.

2.5 Was ist die Zirkulation?

Eine zusätzliche Wasserleitung wird mit der Warmwasserleitung verbunden und bildet einen Kreislauf mit dem Warmwasserspeicher. Eine Zirkulationspumpe sorgt für einen ständigen Umlauf von Warmwasser im Rohrleitungssystem, so dass auch bei weit entfernten Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.

2.6 Was bedeutet Zeitfenster?

Beispiel Heizbetrieb im Modus: Zeitgesteuert



- A Uhrzeit B Temperatur
- 3 Zeitfenster 2
- B Temperatur1 Wunschtempera-
- 4 außerhalb der Zeitfenster
- tur
- 5 Zeitfenster 1

2 Absenktemperatur

Sie können einen Tag in mehrere Zeitfenster (3) und (5) aufteilen. Jedes Zeitfenster kann einen individuellen Zeitraum umfassen. Die Zeitfenster dürfen sich nicht überlappen. Jedem Zeitfenster können Sie eine andere Wunschtemperatur (1) zuordnen.

Beispiel:

16:30 bis 18:00 Uhr; 21 °C 20:00 bis 22:30 Uhr; 24 °C Der Systemregler regelt innerhalb der Zeitfenster die Wohnräume auf die Wunschtemperatur. In den Zeiten außerhalb der Zeitfenster (4) regelt der Systemregler die Wohnräume auf die niedriger eingestellte Absenktemperatur (2).

2.7 Fehlfunktion vermeiden

- Verdecken Sie den Systemregler nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände.
- Wenn der Systemregler im Wohnraum montiert ist, dann öffnen Sie alle Heizkörper-Thermostatventile in diesem Raum vollständig.



2.8 Heizkurve einstellen

A Außentempera- B Vorlaufsolltemtur °C peratur °C

Die Abbildung zeigt die möglichen Heizkurven von 0,1 bis 4.0 für eine Raumsolltemperatur 20 °C. Wenn z. B. die Heizkurve 0.4 ausgewählt ist, dann wird bei einer Außentemperatur von -15 °C auf eine Vorlauftemperatur von 40 °C geregelt.



- A Außentempera- C Raumsolltempetur °C ratur °C
- B Vorlaufsolltem- D Achse a peratur °C

Wenn die Heizkurve 0.4 ausgewählt und für die Raumsolltemperatur 21 °C vorgegeben ist, dann verschiebt sich die Heizkurve wie in der Abbildung dargestellt. An der um 45° geneigten Achse a wird die Heizkurve entsprechend dem Wert der Raumsolltemperatur parallel verschoben. Bei einer Außentemperatur von -15 °C sorgt die Regelung für eine Vorlauftemperatur von 45 °C.

2.9 Display, Bedienelemente und Symbole



2.9.1 Bedienelemente

	_	Menü aufrufen
\bigcirc	-	Zurück zum Hauptmenü
\bigcirc	-	Auswahl/Änderung bestätiger
\bigcirc	-	Einstellwerte speichern
\bigcirc	_	Eine Ebene zurück
$\mathbf{\nabla}$	_	Eingabe abbrechen



— Einstellwert verringern oder erhöund hen

\bigcirc	-	Zu einzelnen Zahlen/Buchstaben navigieren
	_	Hilfe aufrufen

- Hille aufrufen
 - Zeitprogrammassistent aufrufen

Aktive Bedienelemente leuchten rot.

 $1 x^{(i)}$ drücken: Sie gelangen in die Grundanzeige.

2 x ⁽≡) drücken: Sie gelangen in das Menü.

2.9.2 Symbole

	Zeitgesteuertes Heizen aktiv
	Tastensperre aktiv
	Wartung fällig
\triangle	Fehler in der Heizungsanlage
3	Fachhandwerker kontaktieren

2.10 Bedien- und Anzeigefunktionen

i

Hinweis

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen stehen nicht für alle Systemkonfigurationen zur Verfügung.

	Um das Menü aufzurufen,	drücken Sie 2 x	$(\equiv$
--	-------------------------	-----------------	-----------

2.10.1 Menüpunkt REGELUNG

→ Zone			
→ Modus: \rightarrow Manuell \rightarrow Wunschtemperatur: °C			
Ununterbrochenes Halten der Wunschtemperatur	Ununterbrochenes Halten der Wunschtemperatur		
→ Zeitgesteuert → Wochenplaner			
→ Absenktemperatur: °C			
Wochenplaner: bis zu 12 Zeitfenster und Wunschtempe pro Tag einstellbar	eraturen sind		
Der Fachhandwerker stellt das Verhalten der Heizungsa halb der Zeitfenster in der Funktion Absenkmodus: ein Im Absenkmodus: bedeutet:	anlage außer-		
 Eco: Die Heizung ist außerhalb der Zeitfernster ausge Frostschutz ist aktiviert. 	eschaltet. Der		
- Normal. Die Absenktemperatur gitt auserhab der Ze	illensier.		
Wunschtemperatur: °C: gilt innerhalb der Zeitfenster	Wunschtemperatur: °C: gilt innerhalb der Zeitfenster		
Aug	Werkseinstellung: Absenktemperatur: °C 15 °C		
\rightarrow Aus	<u></u>		
Heizung ist ausgeschaltet, Warmwasser ist weiterhin ver schutz ist aktiviert	rfûgbar, Frost-		
→ Name der Zone Werksseitig eingestellten Namen Zone 1 ändern			
→ Abwesenheit → Alle: gilt für alle Zonen im vorgegebenen Zeitraum			
→ Zone: gilt f ür die ausgew ählte Zone im vorgegebenen	→ Zone : gilt für die ausgewählte Zone im vorgegebenen Zeitraum		
Heizbetrieb läuft in dieser Zeit mit der festgelegten Abse Warmwasserbetrieb und Zirkulation sind ausgeschaltet.	enktemperatur.		
Werkseinstellung: Absenktemperatur: °C 15 °C			
→ Warmwasser			
→ Modus: → Manuell → Warmwassertemperatur: °C			
Ununterbrochenes Halten der Warmwassertemperatur	Ununterbrochenes Halten der Warmwassertemperatur		
→ Zeitgesteuert → Wochenplaner Warmwasser			
→ Warmwassertemperatur: °C			
→ Wochenplaner Zirkulation			

MENÜ → REGELUNG	
→ Modus:	Wochenplaner Warmwasser: bis zu 3 Zeitfenster sind pro Tag ein- stellbar
	Warmwassertemperatur: °C: gilt innerhalb der Zeitfenster
	Außerhalb der Zeitfenster ist der Warmwasserbetrieb ausgeschaltet
	Wochenplaner Zirkulation: bis zu 3 Zeitfenster sind pro Tag einstell- bar
	Innerhalb der Zeitfenster pumpt die Zirkulationspumpe warmes Wasser zu den Zapfstellen
	Außerhalb der Zeitfenster ist die Zirkulationspumpe ausgeschaltet
	→ Aus
	Warmwasserbetrieb ist ausgeschaltet
→ Warmwasser schnell	Einmaliges Aufheizen des Wassers im Speicher
→ Stoßlüften	Heizbetrieb ist für 30 Minuten ausgeschaltet.
→ Zeitprogrammas- sistent	Programmierung der Wunschtemperatur für Montag - Freitag und Samstag - Sonntag; die Programmierung gilt für die zeitgesteuerten Funktionen Heizen , Warmwasser und Zirkulation .
	Überschreibt die Wochenplaner für die Funktionen Heizen, Warmwasser und Zirkulation.
→ Anlage Aus	Anlage ist ausgeschaltet. Frostschutz bleibt aktiviert.

2.10.2 Menüpunkt INFORMATION

M	MENÜ → INFORMATION		
\rightarrow	Aktuelle Temperaturen		
	→ Zone		
	→ Warmwassertemperatu	r	
\rightarrow	Wasserdruck: bar		
\rightarrow	Energiedaten		
	→ Stromverbrauch	→ Heizen	
		→ Warmwasser	
		→ Anlage	
	→ Brennstoffverbrauch	→ Heizen	
		→ Warmwasser	
		→ Anlage	

MENÜ → INFORMATION

Anzeige Energieverbrauch

Der Regler zeigt im Display und in der zusätzlich anwendbaren App Werte zum Energieverbrauch an.

Der Regler zeigt eine Abschätzung der Werte der Anlage an. Die Werte werden u. a. beeinflusst von:

- Installation/Ausführung der Heizungsanlage
- Nutzerverhalten
- Saisonale Umweltbedingungen
- Toleranzen und Komponenten

Externe Komponenten, wie z. B. externe Heizungspumpen oder Ventile, und andere Verbraucher und Erzeuger im Haushalt bleiben unberücksichtigt.

Die Abweichungen zwischen angezeigtem und tatsächlichem Energieverbrauch können erheblich sein.

Die Angaben zum Energieverbrauch sind nicht geeignet, Energieabrechnungen zu erstellen oder zu vergleichen.

Ablesbar sind: Aktueller Monat, Letzter Monat, Aktuelles Jahr, Letztes Jahr, Gesamt

→ Brennerzustand:

→ Bedienelemente	Erläuterung der Bedienelemente	
Menüvorstellung Erläuterung der Menüstruktur		
→ Kontakt Fachhandwerker		

→ Serialnummer

2.10.3 Menüpunkt EINSTELLUNGEN

MENÜ → EINSTELLUNGEN

Ê	Fachhandwerkerebene		
	→ Zugangscode eingeben	Zugang zur Fachhandwerkerebene, Werkseinstellung: 00	
	→ Kontakt Fach- handwerker	Kontaktdaten eintragen	
	→ Wartungsdatum:	Zeitlich nächstliegendes Wartungsdatum einer angeschlossenen Kom- ponente eintragen, z. B. Wärmeerzeuger	
	→ Fehlerhistorie	Fehler sind zeitlich sortiert aufgelistet	
	→ Anlagenkonfigu- ration	Funktionen (→ Menüpunkt Anlagenkonfiguration)	
	→ Estrichtrock- nung	Die Funktion Estrichtrocknungsprofil für frisch verlegten Estrich ent- sprechend der Bauvorschriften aktivieren.	
		Der Systemregler regelt die Vorlauftemperatur unabhängig von der Außentemperatur. Estrichtrocknung einstellen (→ Menüpunkt Anlagen-konfiguration)	
	→ Code ändern		
→ Sprache, Uhrzeit, Display			
	→ Sprache:		
	→ Datum:	Nach Stromabschaltung bleibt das Datum ca. 30 Minuten erhalten.	
	→ Uhrzeit:	Nach Stromabschaltung bleibt die Uhrzeit ca. 30 Minuten erhalten.	

Μ	MENÜ → EINSTELLUNGEN				
	→ Displayhellig- keit:	Helligkeit bei aktiver Nutzung.			
	→ Displayhelligkeit in Ruhe:	Helligkeit im Ruhezustand.			
	→ Sommerzeit:	→ Automatisch			
		→ Manuell			
	Der Wechsel findet statt:				
	 am letzten Wochenende im März um 2:00 Uhr (Sommerzeit) am letzten Wochenende im Oktober um 3:00 Uhr (Winterzeit) 				
\rightarrow	Korrekturwert				
	→ Raumtempera- tur: K	Ausgleich der Temperaturdifferenz zwischen dem gemessenem Wert im Systemregler und dem Wert eines Referenzthermometer im Wohn- raum.			
	→ Außentempera- tur: K	Ausgleich der Temperaturdifferenz zwischen dem gemessenem Wert im Außentemperatursensor und dem Wert eines Referenzthermometer im Freien.			
→ Werkseinstellungen		Der Systemregler setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurück und ruft den Installationsassistenten auf. Den Installationsassistenten darf nur der Fachhandwerker ausführen.			

2.10.4 II Menüpunkt Anlagenkonfiguration

MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Anlagenkonfiguration				
→ I	→ Anlage			
	→ Wasserdruck: bar			
→ eBUS-Komponen- ten			Komponenten und deren Softwareversion	
	→ Adaptive Heiz-	 Automatische Feinjustierung der Heizkurve. Voraussetzung: Die passende Heizkurve für das Gebäude ist in der Funktion Heizkurve: eingestellt. 		
	kurve:			
		- Dem Systemregler, bzw. der Fernbedienung ist die richtige Zone		
		in der Funktion Zonenzuordnung: zugeordnet.		
		 In der Funktig 	on Raumaufschaltung: ist Erweitert ausgewählt.	
	→ Regelung:	Raumtem.gef Die Regelung erfolgt über die Raumtemperatur.		
		Witterung.gef	Die Regelung erfolgt über die Außentemperatur, sobald ein Außentemperatursensor angeschlossen wird.	
	→ AT Durchheizen: °C	Wenn die Außentemperatur den eingestellten Temperaturwert un- terschreitet, dann wird außerhalb der Zeitfenster mit Hilfe der Heiz- kurve: auf eine Raumtemperatur von 20 °C geregelt. AT ≤ eingestellter Temperaturwert: keine Nachtabsenkung oder Totalabschaltung Werkseinstellung: Aus		

$\textbf{MENU} \rightarrow \textbf{EINSTELLUNGEN} \rightarrow \textbf{Fachhandwerkerebene} \rightarrow \textbf{Anlagenkonfiguration}$

→ Vo	heizen	Hier können Sie die Vorheizzeit Wunschtemperatur wählen, um di	
Wunschtemp.: Heizung v		Heizung vor dem ersten Start des Heizprogramms zu aktivieren.	
		Das Ziel ist, die Raumtemperatur zum gewünschten Zeitpunkt zu	
		erreichen. Das System berechnet automatisch die benötigte Vor-	
		laufzeit (max. 4 Std.) auf Grundlage bisheriger Erfahrungen, der ak-	
		tuellen Raumtemperatur und der verbleibenden Zeit bis zum Pro-	
		grammwechsel.	
		Werkseinstellung: Aus	

→ Wärmeerzeuger 1

→ Status:

→ Aktuelle Vorlauftemperatur: °C

→ Kreis 1

→ Status:				
→ Vorlaufsolltemperatu	/orlaufsolitemperatur: °C			
→ AT-Abschaltgrenze: °C	Obergrenze für die Außentemperatur eingeben. Steigt die Außen- temperatur über den eingestellten Wert, deaktiviert der Systemreg- ler den Heizbetrieb.			
→ Heizkurve:	Die Heizkurve (→ Kapitel Produktbeschreibung) ist die Abhän- gigkeit der Vorlauftemperatur von der Außentemperatur für die Wunschtemperatur (Raumsolltemperatur).			
→ Min. Vorlaufsoll- temperatur: °C	Untergrenze für die Vorlaufsolltemperatur eingeben. Der Systemreg- ler vergleicht den eingestellten Wert mit der berechneten Vorlauf- solltemperatur und regelt auf den größeren Wert.			
→ Max. Vorlaufsoll- temperatur: °C	Obergrenze für die Vorlaufsolltemperatur eingeben. Der Systemreg- ler vergleicht den eingestellten Wert mit der berechneten Vorlauf- solltemperatur und regelt auf den kleineren Wert.			

→ Absenkmodus:

Absemmodus		
→ Ec	0	Die Heizfunktion ist ausgeschaltet und die Frost- schutzfunktion ist aktiviert.
		Bei Außentemperaturen die länger als 4 Stunden unter 4 °C sind, schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger ein und regelt auf die Absenktem- peratur: °C. Bei einer Außentemperatur über 4 °C schaltet der Systemregler den Wärmeerzeuger aus. Die Überwachung der Außentemperatur bleibt aktiv. Verhalten des Heizkreises außerhalb der Zeit- fenster Voraussetzung:
		 In der Funktion Heizen → Modus: ist Zeitgesteuert aktiviert. In der Funktion Raumaufschaltung: ist Aktiv oder Inaktiv aktiviert.
		Wenn Erweitert in der Raumaufschaltung: akti- viert ist, dann regelt der Systemregler unabhängig von der Außentemperatur auf die Raumsolltempe- ratur 5 °C.

MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Anlagenkonfiguration				
		→ Normal	Die Heizfunktion ist eingeschaltet. Der Systemreg- ler regelt auf die Absenktemperatur: °C. Voraussetzung: In der Funktion Heizen → Modus: ist Zeitgesteuert aktiviert.	
	Das Verhalten ist für jeden Heizkreis separat einstellbar.			
	→ Raumaufschaltung:			
		→ Inaktiv		
		→ Aktiv	Anpassung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der aktuellen Raumtemperatur.	
		→ Erweitert	Anpassung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der aktuellen Raumtemperatur. Zusätzlich aktiviert/deaktiviert der Systemregler die Zone.	
			 Die Zone wird deaktiviert: aktuelle Raum- temperatur > eingestellte Raumtemperatur + 2/16 K 	
			 Zone wird aktiviert: aktuelle Raumtemperatur < eingestellte Raumtemperatur - 3/16 K 	
	Der eingebaute Temperatursensor misst die aktuelle Raumtemperatur. Der Systemregler er- rechnet eine neue Raumsolltemperatur, die zur Anpassung der Vorlauftemperatur herangezo- gen wird. – Differenz = eingestellte Raumsolltemperatur - aktuelle Raumtemperatur			
	 Neue Raumsontemperatur = eingesteine Raumsontemperatur + Differenz Voraussetzung: Der Systemregler bzw. die Fernbedienung ist in der Funktion Zonenzuord- nung: der Zone zugeordnet, in der der Systemregler bzw. die Fernbedienung installiert ist. Die Funktion Raumaufschaltung: ist wirkungslos, wenn Keine Zuord. in der Funktion Zo- nenzuordnung: aktiviert ist. 			
\rightarrow	Zone			
	→ Zone aktiviert: Deaktivieren nicht benötigter Zonen. Alle vorhandenen Zonen er- scheinen im Display.			
	→ Zonenzuordnung: Systemregler bzw. Fernbedienung der gewählten Zone zuordnen. Der Systemregler bzw. die Fernbedienung muss in der gewählten Zone installiert sein. Die Regelung nutzt zusätzlich den Raumtem- peratursensor des zugeordneten Geräts. Die Fernbedienung nutzt alle Werte der zugeordneten Zone. Wenn Sie dem Systemregler bzw. der Fernbedienung keine Zone zuordnet haben, dann ist die Funktion Raumaufschaltung: wirkungslos.			
	→ Status Zonenventil:			
→	Warmwasser	1		
	→ Speicher: Bei vorhandenem Warmwasserspeicher muss die Einstellung Akti gewählt werden.			
	→ Vorlaufsolltemperatu	ir: °C		
	→ Zirkulationspumpe:			

$MENÜ \rightarrow EINSTELLUNGEN \rightarrow Fachhandwerkerebene \rightarrow Anlagenkonfiguration$

		0 0
	→ Legio.schutz Tag:	Festlegen an welchen Tagen der Legionellenschutz durchgeführt werden soll. An diesen Tagen wird die Wassertemperatur über 60 °C angehoben. Die Zirkulationspumpe wird eingeschaltet. Die Funkton endet spätestens nach 120 Minuten. Bei aktivierter Funktion Abwesenheit wird der Legionellenschutz nicht durchgeführt. Sobald die Funktion Abwesenheit beendet ist, wird der Legionellenschutz durchgeführt.
	→ Legio.schutz Uhr- zeit:	Festlegen zu welcher Uhrzeit der Legionellenschutz durchgeführt werden soll.
	→ Hysterese Spei- cherladung: K	Die Speicherladung startet, sobald die Speichertemperatur < Wunschtemperatur - Hysteresewert ist.
	→ Offset Speicher- ladung: K	Wunschtemperatur + Offset = Vorlauftemperatur für den Warmwas- serspeicher.
	→ Max. Speicherlade- zeit:	Einstellen der maximalen Zeit, mit der der Warmwasserspeicher un- unterbrochen geladen wird. Wenn die maximale Zeit oder die Soll- temperatur erreicht ist, gibt der Systemregler die Heizfunktion frei. Die Einstellung Aus bedeutet: keine Einschränkung der Speicherla- dezeit.
	→ Sperrzeit Speicher- ladung: min	Einstellen des Zeitraums, in der die Speicherladung nach Ablauf der max. Speicherladezeit blockiert wird. In der blockierten Zeit gibt der Systemregler die Heizfunktion frei.
→ Estrichtrocknungs- profil		Einstellen der Vorlaufsolltemperatur pro Tag entsprechend den Bauvorschriften

3 I -- Elektroinstallation, Montage

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Heizungsanlage muss außer Betrieb genommen werden, bevor Arbeiten daran durchgeführt werden.

3.1 Auswahl der Leitungen

Leitungsquerschnitt

eBUS-Leitung (fein- drähtig, flexibel aus Kupfer)	0,75 1,5 mm²
eBUS-Leitung (ein- drähtig aus Kupfer)	1,0 1,5 mm²
Fühlerleitung (fein- drähtig, flexibel aus Kupfer)	0,75 1,5 mm²
Fühlerleitung (ein- drähtig aus Kupfer)	1,0 1,5 mm²

Leitungslänge

Fühlerleitungen	≤ 50 m
Busleitungen	≤ 125 m

3.2 Systemregler montieren







4.1 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

- Die Montage und Elektroinstallation vom Systemregler und ggf. vom Außentemperatursensor ist abgeschlossen.
- Die Inbetriebnahme aller Systemkomponenten (außer Systemregler) ist abgeschlossen.

4.2 Installationsassistenten durchlaufen

Im Installationsassistenten befinden Sie sich bei der Abfrage **Sprache:**.

Der Installationsassistent des Systemreglers führt Sie durch eine Liste von Funktionen. Bei jeder Funktion wählen Sie den Einstellwert aus, der zu der installierten Heizungsanlage passt.

4.2.1 Installationsassistent abschließen

Nachdem Sie den Installationsassistenten durchlaufen haben, erscheint auf dem Display: Wählen Sie den nächsten Schritt.

Anlagenkonfiguration: Der Installationsassistent wechselt in die Systemkonfiguration der Fachhandwerkerebene, in der Sie die Heizungsanlage weiter optimieren können.

Anlagenstart: Der Installationsassistent wechselt in die Grundanzeige und die Heizungsanlage arbeitet mit den eingestellten Werten.

4.3 Einstellungen später ändern

Alle Einstellungen, die Sie über den Installationsassistenten vorgenommen haben, können Sie später über die Bedienebene des Betreibers oder die Fachhandwerkerebene ändern.

5 Fehler- und Wartungsmeldungen

5.1 Fehlermeldung

Im Display erscheint Z mit dem Text der Fehlermeldung.

Fehlermeldungen finden Sie unter: MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Fehlerhistorie

Fehlerbehebung (→ Anhang)

5.2 Wartungsmeldung

Im Display erscheint Im t Text der Wartungsmeldung.

Wartungsmeldung (→ Anhang)

6 Information zum Produkt

6.1 Mitgeltende Unterlagen beachten und aufbewahren

- Beachten Sie alle f
 ür Sie vorgesehenen Anleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- Bewahren Sie als Betreiber diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

6.2 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

- 0020260997

6.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Produkts.

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Serialnummer	zur Identifikation, 7. bis 16. Ziffer = Arti- kelnummer des Pro- dukts
MiSet	Produktbezeichnung
V	Bemessungsspan- nung
mA	Bemessungsstrom
ĺĺĺ	Anleitung lesen

6.4 Serialnummer

Die Serialnummer können Sie unter **MENÜ** → **INFORMATION** → **Serial nummer** aufrufen. Die 10-stellige Artikelnummer befindet sich in der zweiten Zeile.

6.5 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

6.6 Garantie und Kundendienst

6.6.1 Garantie

Informationen zur Herstellergarantie erfragen Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

6.6.2 Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.bulex.be.

6.7 Recycling und Entsorgung

 Überlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.



Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist:

- Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht über den Hausmüll.
- Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammelstelle f
 ür Elektro- oder Elektronik-Altger
 äte ab.



Wenn das Produkt Batterien enthält, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, dann können die Batterien gesundheits- und umweltschädliche Substanzen enthalten.

 Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sammelstelle für Batterien.

🖺 -- Verpackung

- Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

6.8 Produktdaten gemäß der EU Verordnung Nr. 811/2013, 812/2013

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz beinhaltet bei Geräten mit integrierten, witterungsgeführten Reglern inklusive aktivierbarer Raumthermostatfunktion immer den Korrekturfaktor der Reglertechnologieklasse VI. Eine Abweichung der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Effizienz ist bei Deaktivierung dieser Funktion möglich.

Klasse des Temperaturreg- lers	V
Beitrag zur jahreszeitbeding- ten Raumheizungs-Energieef- fizienz ηs	3,0 %

6.9 Technische Daten -Systemregler

Bemessungsspannung	9 24 V
Bemessungsstoßspannung	330 V
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsstrom	< 50 mA
Querschnitt Anschlussleitun-	0,75
gen	1,5 mm²
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	Ш
Temperatur für die Kugel- druckprüfung	75 °C
Max. zulässige Umgebungs- temperatur	0 60 °C
akt. Raumluftfeuchte	35 95 %
Wirkungsweise	Тур 1
Höhe	122 mm
Breite	122 mm
Tiefe	26 mm

Anhang A Störungsbehebung, Wartungsmeldung

A.1 Störungsbehebung

Störung	mögliche Ursache	Maßnahme
Display bleibt dunkel	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf dem Systemregler länger als 5 Sekunden, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter an allen Wärmeerzeugern für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein. Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, dann benachrichtigen Sie den Fachhand- werker.
Keine Veränderungen in der Anzeige über die Bedienelemente möglich	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf dem Systemregler länger als 5 Sekunden, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter an allen Wärmeerzeugern für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein. Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, dann benachrichtigen Sie den Fachhand- werker.
Display: Tastensperre aktiviert , keine Ände- rung der Einstellungen und Werte möglich	Tastensperre ist aktiv	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf dem Systemregler für ca. 1 Sekunden, um die Tastensperre zu deaktivieren.
Display: F. Fehler Heizgerät , im Display erscheint der konkrete Fehlercode, z.B. F.33 mit konkretem Heiz- gerät	Fehler Heizgerät	 Entstören Sie das Heizgerät, indem Sie erst Zurücksetzen und dann Ja wählen. Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, dann benachrichtigen Sie den Fachhand- werker.
Display: Die einge- stellte Sprache ver- stehen Sie nicht	Falsche Sprache ein- gestellt	 Drücken Sie 2 x
		stehen und bestätigen Sie mit 💛.

A.2 Wartungsmeldungen

#	Code/Be- deutung	Beschreibung	Wartungsarbeit	Intervall	Ð
1	Wasser- mangel: Folgen Sie den An- gaben im Wärme- erzeuger.	In der Heizungsanlage ist der Wasserdruck zu niedrig.	Das Befüllen mit Was- ser entnehmen Sie der Betriebsanleitung des jeweiligen Wärmeerzeugers	Siehe Betriebs- anleitung des Wärmeerzeugers	

B I -- Störungs-, Fehlerbehebung, Wartungsmeldung

B.1 Störungsbehebung

Störung	mögliche Ursache	Maßnahme
Display bleibt dunkel	Softwarefehler	 Drücken Sie die Taste oben rechts auf dem Systemregler länger als 5 Sekunden, um einen Neustart zu erzwingen. Schalten Sie den Netzschalter am Wärmeerzeuger, der den Systemregler speist, aus und wieder ein.
	keine Stromversor- gung am Wärme- erzeuger	 Stellen Sie die Stromversorgung des Wärmeerzeugers wieder her, die den Systemregler speist.
	Produkt ist defekt	 Tauschen Sie das Produkt aus.
Keine Veränderungen in der Anzeige über die Bedienelemente	Softwarefehler	 Schalten Sie den Netzschalter am Wärme- erzeuger, der den Systemregler speist, aus und wieder ein.
möglich	Produkt ist defekt	 Tauschen Sie das Produkt aus.
Wärmeerzeuger heizt bei erreichter Raum- temperatur weiter	falscher Wert in der Funktion Raumauf- schaltung: oder Zo- nenzuordnung:	 StellenSie in der Funktion Raumauf- schaltung: den Wert Aktiv oder Erwei- tert ein. Ordnen Sie in der Zone, in der der Sys- temregler installiert ist, in der Funktion Zonenzuordnung: die Adresse des Sys- temreglers zu.
Heizungsanlage bleibt im Warmwasserbe- trieb	Wärmeerzeuger kann die max. Vorlaufsoll- temperatur nicht errei- chen	 Stellen Sie in der Funktion Max. Vorlauf- solltemperatur: °C den Wert niedriger ein.
Kein Wechsel in die Fachhandwerker- ebene möglich	Code für Fachhand- werkerebene unbe- kannt	 Setzen Sie den Systemregler auf die Werkseinstellung zurück. Alle eingestellten Werte gehen verloren.

B.2 Fehlerbehebung

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
Signal Außentempera- tursensor ungültig	Außentemperatursen- sor defekt	 Tauschen Sie den Außentemperatursensor aus.
Kommunikation	Kabel defekt	 Tauschen Sie das Kabel.
Wärmeerzeuger 1 unterbrochen	Steckverbindung nicht korrekt	 Prüfen Sie die Steckverbindung.
Fernbedienung 1 fehlt	Fehlende Fernbedie- nung	 Schließen Sie die Fernbedienung an.
Signal Raumtempera- tursensor Regler un- gültig	Raumtemperatursen- sor defekt	 Tauschen Sie den Regler aus.
Signal Raumtempera- tursensor Fernbedie- nung 1 ungültig	Raumtemperatursen- sor defekt	 Tauschen Sie die Fernbedienung aus.
Zuordnung Fernbedie- nung 1 fehlt	Die Zuordnung der Fernbedienung 1 zur Zone fehlt.	 Ordnen Sie der Fernbedienung in der Funktion Zonenzuordnung: die korrekte Adresse zu.
Aktivierung einer Zone fehlt	Eine genutzte Zone ist noch nicht aktiviert.	 Wählen Sie in der Funktion Zone aktiviert: den Wert Ja aus.

B.3 Wartungsmeldungen

#	Code/Be- deutung	Beschreibung	Wartungsarbeit	Intervall	Ţ
1	Wärme- erzeuger 1 erfordert Wartung	Für den Wärme- erzeuger stehen Wartungsarbeiten an.	Die Wartungsarbeiten entnehmen Sie der Betriebs- oder Installa- tionsanleitung des je- weiligen Wärmeerzeu- gers	Siehe Betriebs- oder Installationsanleitung des Wärmeerzeugers	
2	Wasser- mangel: Folgen Sie den An- gaben im Wärme- erzeuger.	In der Heizungsanlage ist der Wasserdruck zu niedrig.	Wassermangel: Befol- gen Sie die Angaben im Wärmeerzeuger	Siehe Betriebs- oder Installationsanleitung des Wärmeerzeugers	
3	Wartung Wenden Sie sich an:	Datum, wann die War- tung der Heizungs- anlage fällig ist.	Führen Sie die erfor- derlichen Wartungs- arbeiten durch	Eingetragenes Datum im Regler	

Stichwortverzeichnis

Α	
Artikelnummer	20
Artikelnummer ablesen	20
В	
Bedien- und Anzeigefunktionen	9
Bedienelemente	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
C	
CE-Kennzeichnung	20
D	
Display	7
E	
Entsorgung	20
F	
Fachhandwerker	5
Fehler	19
Fehlfunktion vermeiden	7
Frost	5
Н	
Heizkurve einstellen	7
1	
Installationsassistenten durchlaufen	19
Leitungen, Auswahl	16
Leitungen, maximale Lange	16
Leitungen, Mindestquerschnitt	16
Q	~
	o
R Decycling	20
e	20
Sorialnummor	20
Serialnummer ablesen	20
	20
	10
V	13
Voraussetzungen zur Inbetriebnahme	
der Heizungsanlage	19
Voraussetzungen, Inbebriebnahme	19
Vorschriften	5
W	
Wartung	19

Notice d'utilisation et d'installation

Sommaire

1	Sécurité	27
1.1	Utilisation conforme	27
1.2	Consignes de sécurité	~~
		28
	W.	
1.3	I Sécurité/prescriptions	28
2	Description du produit	29
2.1	Quelle est la nomenclature à utiliser ?	29
2.2	Quel est le rôle de la fonction	
	de protection contre le gel ?	29
2.3	Quelles sont les définitions des	
	différentes températures ?	29
2.4	Qu'est-ce qu'une zone ?	29
2.5	Qu'est-ce que la circulation ?	29
2.6	Qu'est-ce qu'une plage horaire	
	?	29
2.7	Prévention des	
	dysfonctionnements	30
2.8	Réglage de la courbe de	
	chauffage	30
2.9	Écran, interface utilisateur et	
	symboles	31
2.10	Fonctions de commande et	
	d'affichage	32
3	Installation électrique,	
	montage	40
3.1	Sélection des conduites	40
3.2	Montage du boîtier de gestion	41

4	- Mise en	
	fonctionnement	43
4.1	Conditions préalables à la mise en service	43
4.2	Exécution du guide d'installation	43
4.3	Modification ultérieure des réglages	43
5	Messages de défaut et de maintenance	43
5.1	Message d'erreur	43
5.2	Message d'entretien	43
6	Information sur le produit	43
6.1	Respect et conservation des documents complémentaires applicables	43
6.2	Validité de la notice	44
6.3	Plaque signalétique	44
6.4	Numéro de série	44
6.5	Marquage CE	44
6.6	Garantie et service après- vente	44
6.7	Recyclage et mise au rebut	44
6.8	Caractéristiques du produit conformément au règlement UE nº 811/2013. 812/2013	45
6.9	Caractéristiques techniques - boîtier de gestion	45
Anne	же	46
Α	Dépannage, message de maintenance	46
A.1	Dépannage	46
A.2	Messages de maintenance	47
в	I Message d'anomalie,	
	dépannage, message de	
D 4	maintenance	47
в.1 Б.О		4/
B.2	Elimination des defauts	48
в.3	wessages de maintenance	48
index	(49

.

\wedge

1 Sécurité

1.1 Utilisation conforme

Toute utilisation incorrecte ou non conforme risque d'endommager le produit et d'autres biens matériels.

Ce produit a été spécialement prévu pour réguler une installation de chauffage comportant des générateurs de chaleur du même fabricant via une interface eBUS.

Le régulateur d'ambiance régule les éléments suivants, en fonction de la configuration du système :

- chauffage
- Production d'eau chaude sanitaire
- Circulation

L'utilisation conforme de l'appareil suppose :

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées pour utiliser le produit en toute sécurité, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles soient correctement encadrées. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien courant du produit ne doivent surtout pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.2 Consignes de sécurité générales

1.2.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
- Démontage
- Installation
- Mise en service
- Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

Les travaux et les fonctions qui ne peuvent être exécutés ou réglés que par le professionnel qualifié sont repérés par le symbole $\frac{1}{2}$.

1.2.2 Danger en cas d'erreur de manipulation

Toute erreur de manipulation présente un danger pour vousmême, pour des tiers et peut aussi provoquer des dommages matériels.

- Lisez soigneusement la présente notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables, et tout particulièrement le chapitre « Sécurité » et les avertissements.
- En votre qualité d'utilisateur, vous n'êtes autorisé à effec-

tuer que les tâches abordées dans la présente notice d'utilisation qui ne sont pas repérées par le symbole **y**.

1.3 📱 --

Sécurité/prescriptions

- 1.3.1 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel
- N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

1.3.2 Prescriptions (directives, lois, normes)

 Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

2 Description du produit

2.1 Quelle est la nomenclature à utiliser ?

- Boîtier de gestion : au lieu de SRT 380/2
- Commande à distance : au lieu de SR 92 et SR 92/2

2.2 Quel est le rôle de la fonction de protection contre le gel ?

La fonction de protection antigel protège l'installation de chauffage et l'habitation des dommages causés par le gel.

À des températures extérieures

- inférieures à 4 °C pendant plus de 4 heures, le boîtier de gestion active le générateur de chaleur et règle la température ambiante de consigne sur 5 °C au minimum.
- supérieures à 4 °C, le boîtier de gestion n'active pas le générateur de chaleur, mais surveille la température extérieure.

2.3 Quelles sont les définitions des différentes températures ?

Le paramètre **Température désirée** correspond à la température à laquelle les pièces de séjour doivent être chauffées.

Le paramètre **Température d'abaissement** correspond à la température en dessous de laquelle les pièces de séjour ne doivent pas descendre en dehors des plages horaires.

Le paramètre **Température de départ** correspond à la température de l'eau de chauffage à la sortie du générateur de chaleur.

2.4 Qu'est-ce qu'une zone ?

On peut répartir un bâtiment en différents secteurs appelés zones. Chaque zone peut répondre à des exigences précises concernant l'installation de chauffage.

Exemple de répartition en zones :

- Prenons une maison avec un chauffage au sol (zone 1) et un circuit de radiateurs (zone 2).
- Une maison comporte plusieurs unités d'habitation autonomes. Chaque unité d'habitation correspond à une zone donnée.

2.5 Qu'est-ce que la circulation ?

La conduite d'eau chaude est raccordée à une conduite d'eau supplémentaire pour former un circuit avec le ballon d'eau chaude sanitaire. La pompe de circulation fait circuler en permanence l'eau chaude sanitaire dans le système de tubage (bouclage), de sorte que l'eau chaude soit disponible immédiatement même au niveau des points de puisage les plus éloignés.

2.6 Qu'est-ce qu'une plage horaire ?

Exemple de chauffage en mode : programme horaire



- 3 Période 2
- 5 Période 1
- 4 En dehors des plages horaires

Une journée peut être subdivisée en plusieurs plages horaires (3) et (5). Chaque plage horaire couvre un intervalle de temps bien précis. Les plages horaires ne doivent pas se chevaucher. Vous pouvez spécifier une température désirée (1) pour chacune des plages horaires.

Exemple :

16:30 à 18:00 ; 21 °C

20:00 à 22:30 ; 24 °C

Au cours des plages horaires, le boîtier de gestion chauffe les pièces de séjour à la température désirée. En dehors des plages horaires (4), le boîtier de gestion chauffe les pièces à la température d'abaissement (2), qui est plus basse.

2.7 Prévention des dysfonctionnements

- Veillez à ce que le boîtier de gestion ne se trouve pas derrière des meubles, des rideaux ou d'autres objets.
- Si le boîtier de gestion se trouve dans la pièce de séjour, ouvrez les vannes thermostatiques de radiateur à fond dans le séjour.

2.8 Réglage de la courbe de chauffage



La figure illustre les courbes de chauffage possibles (de 0,1 à 4,0) pour une température ambiante de consigne de 20 °C. Si la courbe de chauffe 0.4 est sélectionnée, par exemple, la température de départ est réglée sur 40 °C lorsque la température extérieure est de -15 °C.



Si la courbe de chauffage sélectionnée est la courbe 0,4 et que la température ambiante de consigne est de 21 °C, la courbe de chauffage se décale comme représenté sur l'illustration. La courbe de chauffe se déplace selon un axe de 45° en fonction de la valeur de la température ambiante désirée. À une température extérieure de -15 °C, la régulation fait en sorte que la température de départ soit de 45 °C.

2.9 Écran, interface utilisateur et symboles



2.9.1 Éléments de commande

\bigcirc	 Accéder au menu
\bigcirc	 Retour au menu principal
\bigcirc	- Validation/modification de la sélec-
\checkmark	tion
	- Enregistrement des valeurs de ré-
	glage
	 Retour au niveau précédent
U	 Annulation de la saisie
	 Navigation dans la structure des
U	menus
et	- Diminuer ou augmenter la valeur
\bigcirc	de réglage
\bigcirc	- Accès aux différents chiffres/lettres
\bigcirc	 Accès à l'aide
\bigcirc	 Activation de l'assistant de pro-
	grammation

Les éléments actifs de l'interface utilisateur sont en rouge.

1 x pression sur $\stackrel{(\equiv)}{=}$: accès à l'affichage de base.

2 x pression sur (\equiv) : accès au menu.

2.9.2 Symboles



Chauffage programmé activé

0020323634_00 Notice d'utilisation et d'installation

	Verrouillage des touches activé
ů,	Maintenance requise
\triangle	Défauts dans l'installation de chauf- fage
4	Contacter un professionnel qualifié

31

2.10 Fonctions de commande et d'affichage



Remarque

Les fonctions décrites dans ce chapitre ne sont pas toutes compatibles avec toutes les configurations d'installation.

Pour accéder au menu, appuyez 2 x sur 🗐.

2.10.1 Option RÉGULATION

MENU PRINCIPAL → RÉGULATION			
→ Zone			
→ Mode :	→ Manuel	→ Température désirée : °C	
	Maintien de la température désirée sans interruption		
	→ Prog.	→ Programmation hebdomadaire	
		→ T° d'abaissement : °C	
	Programmation heb plages horaires et ten	domadaire : possibilité de régler jusqu'à 12 npératures désirées par jour	
	Le professionnel qual chauffage en dehors d'abaissement : .	ifié définit le comportement de l'installation de des plages horaires avec la fonction Mode	
	Conséquences en mo	ode Mode d'abaissement : :	
	 ECO : le chauffage protection antigel e 	e est coupé en dehors des plages horaires. La est activée.	
	 Normal : en dehors des plages horaires, c'est la température d'abaissement qui s'applique. 		
	Température désirée : °C : valable au cours des plages horaires Réglage d'usine : T° d'abaissement : °C 15 °C		
	→ Off		
Le chauffage est coupé, il y a de l'eau chaude sanitaire, la contre le gel est activée			
\rightarrow Nom de la zone	Modification du nom Zone 1 d'usine		
→ Absence	→ Toutes : s'applique à l'ensemble des zones au cours de l'intervalle spécifié		
	→ Zone : s'applique à la zone sélectionnée au cours de l'intervalle spécifié		
Dans l'intervalle, le mode chauffage se base sur la tempéra d'abaissement définie. Le mode eau chaude sanitaire et la sont désactivés.			
	Réglage d'usine : T° d'abaissement : °C 15 °C		
→ ECS	→ ECS		
→ Mode :	→ Manuel	→ Température ECS : °C	
	Maintien de la température d'eau chaude sans interruption		
	→ Prog.	→ Programmation hebdomadaire ECS	
		→ Température ECS : °C	
		→ Programmation hebdo. circulation	

MENU PRINCIPAL → RÉGULATION		
→ Mode :	Programmation hebdomadaire ECS : possibilité de définir 3 plages horaires par jour	
	Température ECS : °C : valable au cours des plages horaires	
	En dehors des plages horaires, le mode eau chaude sanitaire est coupé	
	Programmation hebdo. circulation : possibilité de définir 3 plages horaires par jour	
	Au cours des plages horaires, la pompe de circulation fait circuler l'eau chaude en direction des points de puisage (bouclage)	
	En dehors des plages horaires, la pompe de circulation est coupée	
	→ Off	
	Le mode eau chaude sanitaire est coupé	
→ Boost ECS	Chauffage ponctuel de l'eau qui se trouve dans le ballon	
→ Boost ventilation	Mode chauffage coupé pour une durée de 30 minutes.	
→ Assistant program- mation horaire	Programmation de la température désirée pour la période du lundi au vendredi et du samedi au dimanche. La programmation s'applique aux fonctions Chauffage , ECS et Circulation qui doivent se déclencher à des périodes définies.	
	Ecrase le programme hebdomadaire pour les fonctions Chauffage , ECS et Circulation .	
→ Arrêt du système	L'installation est coupée. La protection contre le gel reste activée.	

2.10.2 Option INFORMATION

MENU PRINCIPAL → INFORMATION		
→ Températures actuelles		
→ Zone		
→ Temp. d'eau chaude san.		
→ Pression d'eau : bar		
→ Données conso. énergétiques		
→ Consommation élec-	→ Chauffage	
trique	→ ECS	
	→ Installation	
→ Consommation com-	→ Chauffage	
bustible	→ ECS	
	→ Installation	

MENU PRINCIPAL → INFORMATION

Affichage de la consommation énergétique

Le régulateur affiche les valeurs de consommation énergétique à l'écran et dans les applications supplémentaires.

Les valeurs de l'installation affichées par le régulateur sont des valeurs estimatives. Ces valeurs sont notamment fonction des critères suivants :

- Installation/configuration de l'installation de chauffage
- Comportement de l'utilisateur
- Conditions saisonnières
- Tolérances et composants

Le système ne tient pas compte des composants externes, comme les pompes de chauffage, les soupapes, les autres consommateurs et générateurs du foyer.

Les écarts entre la consommation énergétique affichée et la consommation effective peuvent être non négligeables.

Les informations relatives à la consommation énergétique ne sont pas prévues pour créer ou comparer des factures de consommation.

Éléments consultables : Mois actuel, Mois précédent, Année actuelle, Année précédente, Total

→ État du brûleur :				
→ Interface utilisateur	Explication de l'interface utilisateur			
→ Aide à la navigation dans le menu	Explication de la structure des menus			
→ Coordonnées professionnel qualifié				
→ Numéro de série				

2.10.3 Option RÉGLAGES

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES				
u I → Menu installateur				
→ Saisir le code Accès au menu réservé à l'installateur, réglage d'usine : 00		Accès au menu réservé à l'installateur, réglage d'usine : 00		
	→ Coordonnées professionnel qua- lifié	Spécification des coordonnées		
	→ Date d'entretien	C'est ici qu'il faut spécifier la prochaine échéance de maintenance d'un composant raccordé, par ex. générateur de chaleur		
	→ Liste des dé- fauts	Défauts classés par date		
→ Configuration du Fonctions (→ option Config système		Fonctions (→ option Configuration du système)		
	→ Séchage de dalle	Activation de la fonction Profil de T° de séchage de dalle pour une dalle réalisée récemment, conformément au cahier des charges de la construction.		
		Le boîtier de gestion régule la température de départ indépendamment de la température extérieure. Réglage du séchage de dalle (→ option Configuration du système)		
→ Langue, heure, écran				
	→ Langue :			

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES			
	→ Date :	La date reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure de courant.	
	→ Heure :	L'heure reste enregistrée environ 30 minutes en cas de coupure de courant.	
	→ Luminosité de l'écran :	Luminosité en cas d'utilisation active.	
	→ Luminosité écran en veille:	Luminosité en veille.	
	→ Heure d'été :	→ Automatique	
		→ Manuel	
	Le changement a lieu	:	
	- le dernier week-end de mars à 2 h 00 (heure d'été)		
	- le dernier week-end d'octobre à 3 h 00 (heure d'hiver)		
→	Réglage du décalage		
	→ Température ambiante : K	Compensation de la différence de température entre la valeur mesurée par le boîtier de gestion et la valeur d'un thermomètre de référence de la pièce de séjour.	
	→ Température extérieure : K	Compensation de la différence de température entre la valeur mesurée par la sonde de température extérieure et la valeur d'un thermomètre de référence à l'extérieur.	
→	Réglages d'usine	Le boîtier de gestion réinitialise tous les paramètres pour restaurer les réglages d'usine et active l'assistant d'installation. Seul le professionnel qualifié est autorisé à utiliser l'assistant d'installa- tion.	

2.10.4 I Option Configuration de l'installation

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

→ Installation				
	→ Pression d'eau : bar			
	→ Composants eBUS	Liste des composants eBUS et des versions logicielles correspon- dantes		
	→ Courbe ch. adapt. :	Ajustement automatique de la courbe de chauffage. Condition préa- lable :		
		 La courbe de chauffage qui convient au bâtiment peut être métrée dans la fonction Courbe de chauffe :. 		
		 La zone correspondant au boîtier de gestion ou à la télécommande est affectée par le biais de la fonction Affectation zones . 		
		 La fonction Influence t° amb. : est réglée sur Étendu. 		
	→ Réglage :	Temp. amb.	La régulation est basée sur la température am- biante.	
		Sonde ext.	La régulation est basée sur la température exté- rieure à partir du moment où il y a une sonde de température extérieure raccordée.	

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système				
→ Temp. ext. chauff. en continu: °C	Si la température extérieure descend en dessous de la valeur de température paramétrée, la Courbe de chauffe : permet de s'ali- gner sur une température ambiante de 20 °C en dehors des plages horaires. AT ≤ valeur de température réglée : pas d'abaissement ou de cou- pure totale Réglage d'usine : Off			
→ Temp. préchauff. souhaitée:	Vous pouvez définir ici la température souhaitée pour la période de préchauffage, c'est-à-dire pour l'activation du chauffage avant même le démarrage du premier programme de chauffage. Le but est d'atteindre la température ambiante au moment opportun. Le système calcule automatiquement la durée de préfonctionnement requise (4 h max.) sur la base des expériences précédentes, de la température ambiante actuelle et de la durée restante avant le changement de programme. Réglage d'usine : Off			
→ Générateur 1				
→ Statut :	-			
→ T° départ actuelle : °	C			
→ Circuit 1				
→ Statut :				
→ Consigne T° départ	°C			
→ Seuil coupure T° ext. : °C	Il s'agit de spécifier la limite supérieure de la température exté- rieure. Si la température extérieure dépasse la valeur paramétrée, le boîtier de gestion désactive le mode chauffage.			
→ Courbe de chauffe :	La courbe de chauffage (→ Chapitre Description du produit) dicte le rapport entre la température de départ et la température extérieure pour arriver à la température désirée (température ambiante de consigne).			
→ Consigne T° départ min. : °C	Il s'agit de spécifier la limite inférieure de la température de départ de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur paramétrée à la température de départ de consigne calculée et pilote la régulation en fonction de la valeur la plus haute.			
→ Consigne T° départ max. : °C	Il s'agit de spécifier la limite supérieure de la température de départ de consigne. Le boîtier de gestion compare la valeur paramétrée à la température de départ de consigne calculée et pilote la régulation en fonction de la valeur la moins haute.			
→ Mode d'abaissement :				
MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système				
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--
→ ECO	La fonction de chauffage est coupée et la fonction de protection contre le gel est activée. Si la température extérieure reste inférieure à 4 °C pendant plus de 4 heures, le boîtier de gestion ac- tive le générateur de chaleur et base la régulation sur T° d'abaissement : °C . Si la température ex- térieure est supérieure à 4 °C, le boîtier de gestion coupe le générateur de chaleur. La surveillance de la température extérieure reste activée. Comportement du circuit chauffage en dehors des plages horaires. Condition préalable :			
	 Dans la fonction Chauffage → Mode :, le para- mètre Prog. est activé. Dans la fonction Influence t° amb. :, le para- mètre Actif ou Inactif est activé. 			
	Si le paramètre Étendu est activé dans Influence t° amb. :, le boîtier de gestion base systématique- ment la régulation sur une température ambiante de consigne de 5 °C, quelle que soit la tempéra- ture extérieure.			
→ Normal	La fonction de chauffage est activée. Le boîtier de gestion base la régulation sur T° d'abaissement : °C. Condition préalable : dans la fonction Chauffage → Mode :, le paramètre Prog. est activé.			
Ce comportement peut être régulé inc	dividuellement pour chacun des circuits chauffage.			
→ Influence t° amb. :	· · · ·			
→ Inactif				
→ Actif	Adaptation de la température de départ en fonction de la température ambiante actuelle.			
→ Étendu	Adaptation de la température de départ en fonc- tion de la température ambiante actuelle. Il permet aussi au boîtier de gestion d'activer/de désactiver la zone.			
	 Zone désactivée : température ambiante ac- tuelle > température ambiante paramétrée + 2/16 K 			
	 Zone activée : température ambiante actuelle < température ambiante paramétrée - 3/16 K 			

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système

Le capteur de température intégré sert à mesurer la température ambiante actuelle. Le boîtier de gestion calcule une nouvelle température ambiante de consigne qui sert à ajuster la température de départ.

- Différence = température ambiante de consigne paramétrée température ambiante actuelle
- Nouvelle température ambiante de consigne = température ambiante de consigne paramétrée + différence

Condition : le boîtier de gestion ou la télécommande est affectée à la zone où il ou elle se trouve effectivement dans la fonction Affectation zones :

La fonction Influence t° amb. : est sans effet si le paramètre Pas d'affect. est activé dans la fonction Affectation zones :

→ Zone Désactivation des zones non utilisées. Toutes les zones existantes → Zone activée : s'affichent à l'écran → Affectation zones : Affectation du boîtier de gestion ou de la télécommande à la zone qui convient. Le boîtier de gestion ou la télécommande doit se trouver effectivement dans la zone spécifiée. La régulation utilise alors également le capteur de température ambiante de l'appareil correspondant. La télécommande utilise toutes les valeurs de la zone d'affectation. Si vous n'avez affecté aucune zone au boîtier de gestion ou à la télécommande, la fonction Influence t° amb. : est inopérante → Statut cmd zone : → ECS

→ Ballon :	En présence d'un ballon d'eau chaude sanitaire, il faut sélectionner le réglage Actif .			
→ Consigne T° départ : °C				
→ Pompe de circulation	n :			
→ Jour anti-légion. :	Il s'agit de définir les jours d'exécution de la fonction anti-légio- nelles. Ces jours-là, l'eau est chauffée à plus de 60 °C. La pompe de circulation est mise en marche. La fonction s'arrête au bout de 120 minutes au maximum. Si la fonction Absence est activée, la fonction anti-légionelles ne s'exécute pas. Dès que la fonction Absence prend fin, la fonction			
	anti-légionelles s'exécute.			
→ Heure anti-légio- nelles :	Il s'agit de déterminer l'heure à laquelle la fonction anti-légionelles doit être exécutée.			
→ Hystérésis charge ballon : K	La charge du ballon démarre dès que la température du ballon < température désirée - valeur de l'hystérésis.			
→ Décalage charge ballon : K	Température désirée + décalage = température de départ du ballon d'eau chaude sanitaire.			
→ Durée max. charge ballon :	Il s'agit de définir la durée maximale de charge du ballon d'eau chaude sanitaire sans interruption. Si le délai maximal ou la tem- pérature de consigne est atteinte, le boîtier de gestion autorise la fonction de chauffage. Le réglage Off signifie : pas de limitation de la durée de charge du ballon.			
→ Tps coupure charge ballon : min	Il s'agit de définir l'intervalle au cours duquel la charge du ballon est bloquée à l'issue de la durée de charge max. Le boîtier de gestion inhibe la fonction de chauffage tout au long de la durée de blocage.			

MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Configuration du système		
→ Profil de T° de sé-	Il s'agit de régler la température de départ de consigne au jour le	
chage de dalle	jour, suivant le cahier des charges de construction	

3 I -- Installation électrique, montage

L'installation électrique doit être réalisée exclusivement par un électricien qualifié.

Il faut mettre l'installation de chauffage hors service avant d'intervenir dessus.

3.1 Sélection des conduites

Section de câble

Ligne eBUS (cuivre, souple, faible dia- mètre)	0,75 1,5 mm²
Ligne eBUS (cuivre, monofilaire)	1,0 1,5 mm²
Câble de sonde (cuivre, souple, faible diamètre)	0,75 1,5 mm²
Câble de sonde (cuivre, monofilaire)	1,0 1,5 mm²

Longueur de conduite

Câbles de sonde	≤ 50 m
Câbles de bus	≤ 125 m

3.2 Montage du boîtier de gestion







4.1 Conditions préalables à la mise en service

- Le montage et l'installation électrique du boîtier de gestion et de la sonde de température extérieure, le cas échéant, sont terminés.
- La mise en fonctionnement de l'ensemble des composants du système (à l'exception du boîtier de gestion) est terminée.

4.2 Exécution du guide d'installation

Vous en êtes au stade de l'invite **Langue :** de l'assistant d'installation.

L'installation assistée du boîtier de gestion vous fait parcourir toute une liste de fonctions. Pour chacune de ces fonctions, vous devrez sélectionner une valeur de réglage en accord avec la configuration de l'installation de chauffage.

4.2.1 Fermeture du guide d'installation

Une fois que l'assistant d'installation s'est exécuté jusqu'au bout, **Sélectionnez l'étape suivante.** s'affiche à l'écran.

Configuration du système : l'assistant d'installation bascule dans la configuration de l'installation via le menu réservé à l'installateur, pour vous permettre d'optimiser l'installation de chauffage.

Démarrage installation : l'assistant d'installation bascule sur l'affichage de base et l'installation de chauffage fonctionne avec les valeurs paramétrées.

4.3 Modification ultérieure des réglages

Tous les réglages que vous avez effectués par l'intermédiaire de l'installation assistée peuvent être modifiés ultérieurement en passant par le niveau de commande utilisateur ou le menu réservé à l'installateur.

5 Messages de défaut et de maintenance

5.1 Message d'erreur

L'écran affiche la mention 2 avec le libellé du message de défaut.

Vous trouverez les messages de défaut dans : MENU PRINCIPAL → RÉGLAGES → Menu installateur → Liste des défauts

\rightarrow Menu instantieur \rightarrow Liste des defaut Dépannage des défauts de fonctionne-

ment (→ annexe)

5.2 Message d'entretien

L'écran affiche la mention avec le libellé du message de maintenance.

Message de maintenance (\rightarrow annexe)

6 Information sur le produit

6.1 Respect et conservation des documents complémentaires applicables

- Tenez compte de l'ensemble des notices qui accompagnent les composants de l'installation.
- En votre qualité d'utilisateur, vous devez conserver soigneusement cette notice ainsi que tous les autres documents complémentaires applicables pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

6.2 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

- 0020260997

6.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve au dos du produit.

Mentions figurant sur la plaque signa- létique	Signification
Numéro de série	sert à l'identifica- tion, 7ème au 16ème chiffre = référence d'article du produit
MiSet	Désignation du pro- duit
V	Tension nominale
mA	Courant assigné
	Lire la notice

6.4 Numéro de série

Vous trouverez le numéro de série en sélectionnant **MENU PRINCIPAL** \rightarrow **INFOR-MATION** \rightarrow **Numéro de série**. Le numéro d'article à 10 chiffres se trouve à la seconde ligne.

6.5 Marquage CE

CE

Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

6.6 Garantie et service après-vente

6.6.1 Garantie

Pour obtenir des informations concernant la garantie constructeur, veuillez contacter l'adresse indiquée au verso.

6.6.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service aprèsvente sont indiquées au verso ou sur le site www.bulex.be.

6.7 Recyclage et mise au rebut

 Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur spécialisé qui a installé le produit.

X

Si le produit porte ce symbole :

- Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.



Si le produit renferme des piles qui portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes.

 Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

🖺 -- Emballage

- Procédez à la mise au rebut de l'emballage dans les règles.
- Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.

6.8 Caractéristiques du produit conformément au règlement UE nº 811/2013, 812/2013

L'efficacité saisonnière de chauffage des locaux inclut systématiquement, dans le cas des appareils avec régulateur à sonde extérieure intégré et possibilité d'activation d'une fonction de thermostat d'ambiance, un coefficient de correction pour régulateur de catégorie VI. On ne peut exclure un écart par rapport à l'efficacité saisonnière de chauffage des locaux en cas de désactivation de cette fonction.

Classe du régulateur de tem- pérature	V
Contribution à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ŋs	3,0 %

6.9 Caractéristiques techniques - boîtier de gestion

Tension nominale	9 24 V
Tension de choc mesurée	330 V
Degré de pollution	2
Courant assigné	< 50 mA
Section des câbles de rac- cordement	0,75 1,5 mm²
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Température pour le contrôle de pression des billes	75 °C
Température ambiante max. admissible	0 60 °C
Humidité amb. act	35 95 %
Principe de fonctionnement	Type 1
Hauteur	122 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	26 mm

Annexe

A Dépannage, message de maintenance

A.1 Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Écran sombre	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1 minute en agissant sur
		les interrupteurs principaux.3. Si le message de défaut persiste, contac- tez le professionnel qualifié.
Écran qui ne réagit pas à la manipulation de l'interface utilisa- teur	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez tous les générateurs de chaleur pendant environ 1 minute en agissant sur les interrupteurs principaux. Si le message de défaut persiste, contac- tez le professionnel qualifié.
Écran : Verrouillage des touches activé, modification des ré- glages et des valeurs impossible	Le verrouillage des touches est activé.	Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion pendant env. 1 seconde pour désactiver le verrouillage des touches.
Écran : F. Défaut chaudière , le code défaut qui s'affiche à l'écran est concret, par ex. F.33 et la chaudière concernée	Défaut chaudière	 Réinitialisez la chaudière. Pour cela, ap- puyez d'abord sur Réinitialiser, puis sur Oui. Si le message de défaut persiste, contac- tez le professionnel qualifié.
Écran : vous ne com- prenez pas la langue paramétrée	Langue paramétrée erronée	 Appuyez 2 fois sur

A.2 Messages de maintenance

#	Code/signi- fication	Description	Travaux de mainte- nance	Intervalle	P
1	Manque d'eau : sui- vez les in- dications du gén. de chal.	La pression de l'eau dans l'installation de chauffage est insuffi- sante.	Reportez-vous à la notice d'utilisation du générateur de chaleur concerné pour savoir comment procéder au remplissage d'eau	Voir la notice d'utilisa- tion du générateur de chaleur	

B I -- Message d'anomalie, dépannage, message de maintenance

B.1 Dépannage

Anomalie	Cause possible	Mesure
Écran sombre	Défaut logiciel	 Appuyez sur la touche en haut à droite du boîtier de gestion pendant plus de 5 secondes pour forcer le redémarrage. Éteignez, puis rallumez l'interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le boîtier de gestion.
	Pas d'alimentation électrique au niveau du générateur de cha- leur	 Rétablissez l'alimentation électrique du gé- nérateur de chaleur qui alimente le boîtier de gestion.
	Produit défectueux	 Remplacez l'appareil.
Écran qui ne réagit pas à la manipulation de l'interface utilisa-	Défaut logiciel	 Éteignez, puis rallumez l'interrupteur du générateur de chaleur qui alimente le boîtier de gestion.
teur	Produit défectueux	 Remplacez l'appareil.
Le générateur de cha- leur continue à chauf- fer alors que la tempé- rature ambiante est at- teinte	Valeur erronée dans la fonction Influence t° amb. : ou Affecta- tion zones :Influence t° amb. : ou Affecta- tion zones :	 À la fonction Influence t° amb. :, réglez la valeur Actif ou Étendu. Affectez l'adresse du boîtier de gestion à la zone où se trouve le boîtier de gestion par le biais de la fonction Affectation zones :.
L'installation de chauf- fage reste en mode eau chaude sanitaire	Le générateur de cha- leur ne peut pas at- teindre la température de départ de consigne max.	Baissez la valeur de réglage de la fonction Consigne T° départ max. : °C.
Aucune modification possible dans le menu réservé à l'installateur	Code d'accès au menu réservé à l'installateur inconnu	 Réinitialisez le boîtier de gestion et restau- rez le réglage d'usine. Toutes les valeurs réglées seront perdues.

B.2 Élimination des défauts

Code/signification	Cause possible	Mesure
Signal sonde temp. ext. invalide	Sonde de tempéra- ture extérieure défec- tueuse	 Changez la sonde de température exté- rieure.
Communication gé-	Câble défectueux	 Changez le câble.
rompue	Connexion incorrecte	 Vérifiez la connexion.
Télécommande 1 manquante	Télécommande man- quante	 Raccordez la télécommande.
Signal capteur de temp. amb. régula- teur invalide	Capteur de tempéra- ture ambiante défec- tueux	 Remplacez le régulateur.
Signal capteur de temp. amb. télécom- mande 1 invalide	Capteur de tempéra- ture ambiante défec- tueux	 Changez la télécommande.
Affectation télécom- mande 1 manquante	La télécommande 1 n'a pas été affectée à une zone.	 Affectez l'adresse qui convient à la télécom- mande avec la fonction Affectation zones
Activation d'une zone manquante	Une des zones utili- sées n'est pas acti- vée.	 À la fonction Zone activée :, sélectionnez la valeur Oui.

B.3 Messages de maintenance

#	Code/signi- fication	Description	Travaux de mainte- nance	Intervalle	
1	Le gén. de chal. 1 nécessite une mainte- nance	Il y a des travaux de maintenance à effec- tuer sur le générateur de chaleur.	Reportez-vous à la notice d'utilisation ou d'installation du générateur de chaleur concerné pour savoir quels sont les travaux de maintenance	Reportez-vous à la notice d'utilisation ou d'installation du générateur de chaleur	
2	Manque d'eau : sui- vez les in- dications du gén. de chal.	La pression de l'eau dans l'installation de chauffage est insuffi- sante.	Manque d'eau : suivez les instructions du générateur de chaleur	Reportez-vous à la notice d'utilisation ou d'installation du générateur de chaleur	
3	Mainte- nance Adressez- vous à:	Date d'échéance de la prochaine mainte- nance de l'installation de chauffage.	Procédez aux travaux de maintenance re- quis	Date spécifiée dans le régulateur	

Index

С

-	
Câbles, longueur maximale	40
Câbles, section minimale	40
Conditions préalables à la mise en	
service de l'installation de chauffage	43
Conditions préalables, mise en service	43
Conduites, sélection	40
D	
Défaut	43
Documents	43
Ę	
Écran	31
Éléments de commande	31
Exécution de l'assistant d'installation	43
F	
Fonctions de commande et d'affichage	32
G	
Gel	28
1	
Installateur spécialisé	28
M	
Maintenance	43
Marquage CE	44
Mise au rebut	44
N	
Numéro de série	44
P	
Prescriptions	28
Prévention des dysfonctionnements	30
Q	
Qualifications	28
R	
Recyclage	44
Référence d'article	44
Réglage de la courbe de chauffage	30
U	
Utilisation conforme	27
V	
Visualisation de la référence d'article	44
Visualisation du numéro de série	44

Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

Inhoudsopgave

1.1 Reglementair gebruik	51
1.2 Algemene veiligheidsinstruc-	
ties	51
ê	
1.3 1 Veiligheid/voorschriften	52
2 Productbeschrijving	53
2.1 Welke terminologie wordt	
gebruikt?	53
2.2 Waar zorgt de	
vorstbeveiligingsfunctie voor?	53
2.3 Wat betekenen de volgende	
temperaturen?	53
2.4 Wat is de zone?	53
2.5 Wat is de circulatie?	53
2.6 Wat betekenen tijdvenster?	53
2.7 Storing vermijden	54
2.8 Stooklijn instellen	54
2.9 Display, bedieningselementen	
en symbolen	54
2.10 Bedienings- en	
weergavefuncties	56
ê W	
3 II Elektrische installatie,	
montage	63
3.1 Keuze van de leidingen 6	63
3.2 Systeemthermostaat	
monteren6	64
â	
4 II Ingebruikname	66
4.1 Voorwaarden voor de	
ingebruikname	66
4.2 Installatieassistent doorlopen 6	66
4.3 Instellingen later wijzigen	66
5 Fout- en onderhoudsmeldin-	
gen (66
5.1 Foutmelding 6	66
5.2 Onderhoudsmelding 6	66

6	Informatie over het product	66	
6.1	Aanvullend geldende		
	documenten in acht nemen en		
	bewaren	66	
6.2	Geldigheid van de handleiding	66	
6.3	Typeplaatje	66	
6.4	Serienummer	67	
6.5	CE-markering	67	
6.6	Garantie en klantendienst	67	
6.7	Recycling en afvoer	67	
6.8	Productgegevens conform EU-		
	verordening nr. 811/2013,		
	812/2013	67	
6.9	Technische gegevens –		
	systeemthermostaat	67	
Bijlag	Je	69	
A Verhelpen van storingen,			
	onderhoudsmelding	69	
A.1	Verhelpen van storingen	69	
A.2	Onderhoudsmeldingen	70	
в	I Storingen en		
	problemen oplossen,		
	onderhoudsmelding	70	
B.1	Verhelpen van storingen	70	
B.2	Oplossing	71	
B.3	Onderhoudsmeldingen	71	
Trefwoordenlijst72			

1 Veiligheid

1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Het product is bestemd om een CV-installatie met warmteopwekkers van dezelfde fabrikant met eBUS-interface te regelen.

De kamerthermostaat regelt afhankelijk van het geïnstalleerde systeem:

- Verwarmen
- Warmwaterbereiding
- Circulatie

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen

met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het productie geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet-reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

leder misbruik is verboden.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

1.2.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmannen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie

- \wedge
- Ingebruikname
- Uitbedrijfname
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

Werkzaamheden en functies, die alleen de installateur mag uitvoeren resp. instellen, zijn door het symbool y aangeduid.

1.2.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig door, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- Voer als gebruiker alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft en niet met het symbool rzijn aangeduid.

1.3 II ---

Veiligheid/voorschriften

- 1.3.1 Gevaar voor materiële schade door vorst
- Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.3.2 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Productbeschrijving

2.1 Welke terminologie wordt gebruikt?

- Systeemthermostaat: in plaats van SRT 380/2
- Afstandsbediening: in plaats van SR 92 en SR 92/2

2.2 Waar zorgt de vorstbeveiligingsfunctie voor?

De vorstbeschermingsfunctie beschermt de CV-installatie en de woning tegen schade door bevriezing.

Bij buitentemperaturen

- die langer dan 4 uur onder 4 °C zijn schakelt de systeemthermostaat de warmteopwekker in en regelt de gewenste kamertemperatuur op minimaal 5 °C.
- boven 4 °C schakelt de systeemthermostaat de warmteopwekker niet in, maar bewaakt de buitentemperatuur.

2.3 Wat betekenen de volgende temperaturen?

Gewenste temperatuur is de temperatuur, waarop de woonruimtes verwarmd moeten worden.

Verlagingstemperatuur is de temperatuur, die buiten het tijdvenster niet mag worden onderschreden in de woonruimtes.

Aanvoertemperatuur is de temperatuur, waarmee het CV-water de warmteopwekker verlaat.

2.4 Wat is de zone?

Een gebouw kan in meerdere delen worden verdeeld, die zones worden genoemd. Elke zone kan een andere eis aan de CVinstallatie hebben.

Voorbeelden voor de indeling in zones:

 In een huis zijn vloerverwarming (zone 1) en een radiatorsysteem (zone 2) aanwezig. In een huis zijn er meerdere zelfstandige woonunits.. Elke woonunit krijgt een eigen zone.

2.5 Wat is de circulatie?

Een aanvullende waterleiding wordt met de warmwaterleiding verbonden en vormt een circuit met de warmwaterboiler. Een circulatiepomp zorgt voor een continu rondlopen van warm water in het buisleidingsysteem, zodat ook bij tappunten die zich verder weg bevinden direct warm water beschikbaar is.

2.6 Wat betekenen tijdvenster?

Bijvoorbeeld CV-bedrijf in modus : tijdgestuurd



А	Klok	3	Tijdvenster 2
В	Temperatuur	4	buiten de tijdven-
1	Gewenste tem-		sters
	peratuur	5	Tijdvenster 1
2	Verlagingstemp		

2 Verlagingstemp.

U kunt een dag in meerdere tijdvensters (3) en (5) verdelen. Elk tijdvenster kan voor een bepaalde periode staan. De tijdvensters mogen elkaar niet overlappen. Elk tijdvenster kunt u aan een andere gewenste temperatuur (1) toewijzen.

Voorbeeld:

16.30 uur tot 18.00 uur; 21 °C

20.00 uur tot 22.30 uur; 24 °C

De systeemthermostaat regelt binnen de tijdvensters de woonruimtes naar de gewenste temperatuur. In de tijden buiten de tijdvensters (4) regelt de systeemthermostaat de woonruimtes naar de lager ingestelde verlagingstemperatuur (2).

2.7 Storing vermijden

- Zorg ervoor dat uw systeemthermostaat niet wordt afgedekt door meubels, gordijnen of andere voorwerpen.
- As de systeemthermostaat in de woonruimte is gemonteerd, opent u alle radiator-thermostaatkranen in deze ruimte volledig.

2.8 Stooklijn instellen



A Buitentempera- B Gewer tuur °C voerte

Gewenste aanvoertemperatuur °C

De afbeelding toont de mogelijke stooklijnen van 0,1 tot 4.0 voor een gewenste kamertemperatuur van 20 °C. Als bijv. de stooklijn 0.4 gekozen is, dan wordt bij een buitentemperatuur van -15 °C op een aanvoertemperatuur van 40 °C geregeld.



voertemperatuur D As a °C Als de stooklijn 0.4 gekozen is en voor de gewenste kamertemperatuur 21 °C opgegeven is, dan verschuift de stooklijn zo-

geven is, dan verschuift de stooklijn zoals op de afbeelding weergegeven. Bij de 45° hellende as a wordt de stooklijn parallel verschoven overeenkomstig de waarde van de gewenste kamertemperatuur. Bij een buitentemperatuur van -15° C zorgt de regeling voor een aanvoertemperatuur van 45 °C.

2.9 Display, bedieningselementen en symbolen



2.9.1 Bedieningselementen

- A Menu oproepen
- ─ Terug naar het hoofdmenu
- Selectie/wijziging bevestigen
 - Instelwaarden opslaan

(\leftarrow)	 Een niveau terug
\odot	 Invoer annuleren
(+)	 Door menustructuur navigeren
\cup	 Instelwaarde verlagen of verhogen
en	 Naar afzonderlijke getallen/letters
(-)	navigeren
\bigcirc	
\bigcirc	 Help oproepen
\bigcirc	– Tijdprogramma-assistent oproepen

Actieve bedieningselementen lichten rood op.

 $1 x^{\text{l}}$ indrukken: u gaat naar de basisweergave.

 $2 x \equiv$ indrukken: u gaat naar het menu.

2.9.2 Symbolen

	Tijdgestuurd verwarmen actief
	Toetsenblokkering actief
ů,	Onderhoud nodig
\wedge	Fout in de CV-installatie
5	Contact opnemen met installateur

2.10 Bedienings- en weergavefuncties

Aanwijzing De in dit hoofdstuk beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

Om het menu op te roepen drukt u 2 x op \equiv .

2.10.1 Menupunt REGELING

i

MENU → REGELING					
\rightarrow	→ Zone				
	→ Modus:	→ Manueel	→ Gewenste temperatuur: °C		
		Ononderbroken aanhouden van de gewenste temperatuur			
		→ Tijdgestuurd	→ Weekplanner		
			→ Afkoeltemperatuur: °C		
		Weekplanner: tot 12 per dag worden inges	tijdvensters en gewenste temperaturen kunnen teld		
		De installateur stelt he sters in de functie Na	et gedrag van de CV-installatie buiten de tijdven- chtmodus: in.		
		In Nachtmodus: bete	kent:		
		 Eco: De verwarmin vorstbeveiliging is g 	ng is buiten de tijdvensters uitgeschakeld. De geactiveerd.		
		- Normaal: De verla	gingstemperatuur geldt buiten de tijdvensters.		
Gewenste temperatuur: °C: geldt binnen de tijdvensters		iur: °C: geldt binnen de tijdvensters			
		Fabrieksinstelling: Afkoeltemperatuur: °C 15 °C			
		→ Uit			
		Verwarming is uitgeschakeld, warm water is verder besch beveiliging is geactiveerd			
→ Naam zone Af fabriek ingestelde naar		Af fabriek ingestelde r	aam Zone 1 wijzigen		
→	Afwezigheid	→ Alle: geldt voor alle zones in de opgegeven periode			
		→ Zone: geldt voor de geselecteerde zone in de opgegeven periode			
		CV-functie werkt gedurende deze tijd met de vastgelegde afkoeltempe- ratuur. Warmwaterfunctie en circulatie zijn uitgeschakeld.			
		Fabrieksinstelling: Afkoeltemperatuur: °C 15 °C			
→ Warm water					
	→ Modus:	→ Manueel	→ Warmwatertemperatuur: °C		
		Ononderbroken aanhouden van de warmwatertemperatuur			
		→ Tijdgestuurd	→ Weekplanner warm water		
			→ Warmwatertemperatuur: °C		
			→ Weekplanner circulatie		

MENU → REGELING		
→ Modus:	Weekplanner warm water: tot 3 tijdvensters kunnen per dag worden ingesteld	
	Warmwatertemperatuur: °C: geldt binnen de tijdvensters	
	Buiten het tijdvenster is de warmwaterfunctie uitgeschakeld	
	Weekplanner circulatie: tot 3 tijdvensters kunnen per dag worden ingesteld	
	Binnen de tijdvensters pompt de circulatiepomp warm water naar de tappunten	
	Buiten de tijdvensters is de circulatiepomp uitgeschakeld	
	→ Uit	
	Het warm water-bedrijf is uitgeschakeld	
→ Boost warm water	Eenmalig verwarmen van het water in de boiler	
→ Stootventileren	CV-functie is gedurende 30 minuten uitgeschakeld.	
→ Tijdprogramma- assistent	Programmering van de wenstemperatuur voor maandag - vrijdag en zaterdag - zondag; de programmering geldt voor de tijdgestuurde func- ties Verwarmen, Warm water en circulatie.	
	Overschrijft de weekplanner voor de functies Verwarmen, Warm wa- ter en circulatie.	
→ Installatie uit	Installatie is uitgeschakeld. Vorstbeveiliging blijft geactiveerd.	

2.10.2 Menupunt INFORMATIE

MENU → INFORMATIE		
Actuele temperaturen		
→ Zone		
→ Warmwatertemperatu	ur	
Waterdruk: bar		
Energiegegevens		
→ Stroomverbruik	→ Verwarmen	
	→ Warm water	
	→ Installatie	
→ Brandstofverbruik	→ Verwarmen	
	→ Warm water	
	→ Installatie	
	IENU → INFORMATIE Actuele temperaturen → Zone → Warmwatertemperatur Waterdruk: bar Energiegegevens → Stroomverbruik → Brandstofverbruik	

MENU → INFORMATIE

Weergave energieverbruik

De thermostaat toont op het display en in de bijkomend bruikbare app waarden over het energieverbruik.

De thermostaat geeft een inschatting van de waarden van de installatie weer. De waarden worden o.a. beïnvloed door:

- Installatie/uitvoering van de CV-installatie
- Gebruikersgedrag
- Seizoensgebonden omgevingsomstandigheden
- Toleranties en componenten

Externe componenten, zoals bijv. externe CV-pompen of kleppen en andere verbruikers en opwekkers in het huishouden blijven buiten beschouwing.

De afwijkingen tussen weergegeven en werkelijk energieverbruik kunnen aanzienlijk zijn. De gegevens over het energieverbruik zijn niet geschikt om energieafrekeningen te maken of te vergelijken.

Af te lezen zijn: Actuele maand, Laatste maand, Actueel jaar, Laatste jaar, Totaal

→ Brandertoestand:		
→ Bedieningselementen	Toelichting van de bedieningselementen	
→ Menuvoorstelling	Toelichting van de menustructuur	
→ Contactgegevens vakman		
→ Serienummer		

2.10.3 Menupunt INSTELLINGEN

MENU → INSTELLINGEN

ÿ	u I → Installateursniveau				
	→ Toegangscode invoeren	Toegang tot installateurniveau, fabrieksinstelling: 00			
	→ Contact vakman	Contactgegevens invoeren			
	→ Onderhoudsda- tum:	Qua tijd de volgende onderhoudsdatum van een aangesloten compo- nent invoeren, bijv. warmteopwekker			
	→ Fouthistorie	Fouten zijn op tijd gesorteerd opgesomd			
	→ Installatieconfi- guratie	Functies (→ menupunt Installatieconfiguratie)			
	→ Afwerklaagdro- ging	De functie Profiel afwerklaagdroging voor vers gelegde estrik in overeenstemming met de bouwvoorschriften activeren. De systeemthermostaat regelt de aanvoertemperatuur onafhankelijk van de buitentemperatuur. Afwerklaagdroging instellen (→ menupunt Installatieconfiguratie)			
	\rightarrow Code veranderen	·			
\rightarrow	→ Taal, tijd, display				
	→ Taal:				
	→ Datum:	Na stroomuitschakeling wordt de datum ca. 30 minuten bewaard.			
	→ Tijd:	Na stroomuitschakeling wordt de tijd ca. 30 minuten bewaard.			
	→ Displayhelder- heid:	Helderheid bij actief gebruik.			

Μ	MENU → INSTELLINGEN				
	→ Displayhelder- heid in rust:	Helderheid in rusttoestand.			
	→ Zomertijd:	→ Automatisch			
		→ Manueel			
	De wissel vindt plaats):			
	- in het laatste week	end in maart om 2:00 uur (zomertijd)			
	 in het laatste week 	end in oktober om 3:00 uur (wintertijd)			
\rightarrow	→ Offset				
	→ Kamertempera- tuur: K	Compensatie van het temperatuurverschil tussen de gemeten waarde in de systeemthermostaat en de waarde van een referentiethermome- ter in de woonruimte.			
	→ Buitentempera- tuur: K	Compensatie van het temperatuurverschil tussen de gemeten waarde in de buitentemperatuursensor en de waarde van een referentiether- mometer in de buitenlucht.			
→ Fabrieksinstellin- gen		De systeemthermostaat zet alle instellingen terug naar de fabrieksin- stelling en roept de installatieassistent op. De installatieassistent mag alleen worden uitgevoerd door de installa- teur.			

2.10.4 I Menupunt Installatieconfiguratie

MENU → INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie

→	Installatie

→ Waterdruk: bar			
→ eBUS-componen- ten	Lijst van de eBUS-componenten met softwareversie		
→ Adaptieve stooklijn	Automatische fij	ine afstelling van de stooklijn. Voorwaarde:	
	 De passende stooklijn voor het gebouw is ingesteld in de functie Stooklijn:. 		
	 Aan de systeemthermostaat resp. afstandsbediening is de juiste zone in de functie Zonetoewijzing: toegewezen. 		
	– In de functie Binnentemp.comp.: is Uitgebreid gesele		
→ Regeling:	Kamertemp.	De regeling vindt plaats via de Die kamertempera- tuur.	
	Weersafh.	De regeling volgt via de buitentemperatuur, zodra een buitentemperatuursensor wordt aangesloten.	
→ BT doorverwar- men: °C	Wanneer de buitentemperatuur de ingestelde temperatuurwaarde onderschrijdt, wordt buiten het tijdvenster met behulp van de Stool lijn: op een kamertemperatuur van 20 °C geregeld. AT ≤ ingestelde temperatuurwaarde: geen nachtverlaging of totale uitschakeling Fabrieksinstelling: Uit		

MENU → INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie

	→ Voorverwarmen gew. temp.:	Hier kunt u de gewenste temperatuur voor de voorverwarmingstijd kiezen, om de CV voor de eerste keer starten van het verwarmings- programma te activeren. Het doel is, de kamertemperatuur op het gewenste tijdstip te bereiken. Het systeem berekent automatisch de benodigde voorlooptijd (max. 4 uur) op basis van de ervaringen tot nu toe, de actuele kamertemperatuur en de resterende tijd tot de wisseling van het programma. Fabrieksinstelling: Uit		
→	Warmteopwekker 1			
	→ Status:			
	→ Actuele aanvoertemp	peratuur: °C		
→	Circuit 1			
	→ Status:			
	→ Gew. aanvoertemper	atuur: °C		
	→ BT-uitschakel- grens: °C	Bovengrens voor de buitentemperatuur invoeren. Als de buitentem- peratuur boven de ingestelde waarde stijgt, deactiveert de systeem- thermostaat het CV-bedrijf.		
	→ Stooklijn:	De stooklijn (→ hoofdstuk Productbeschrijving) is de afhankelijkh van de aanvoertemperatuur van de buitentemperatuur voor de g wenste temperatuur (gewenste kamertemperatuur).		
	→ Min. gew. aanvoer- temp.: °C	Ondergrens voo systeemthermos rekende gewens waarde.	r de gewenste aanvoertemperatuur invoeren. De staat vergelijkt de ingestelde waarde met de be- ste aanvoertemperatuur en regelt naar de hogere	
	→ Max. gew. aanvoer- temp.: °C	Bovengrens voor de gewenste aanvoertemperatuur invoeren. De systeemthermostaat vergelijkt de ingestelde waarde met de be- rekende gewenste aanvoertemperatuur en regelt naar de lagere waarde.		
	→ Nachtmodus:			
		→ Eco	De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is actief. Bij buitentemperaturen die langer dan 4 uur on- der 4 °C zijn schakelt de systeemthermostaat de warmteopwekker in en regelt naar de Afkoeltem- peratuur: °C. Bij een buitentemperatuur boven 4 °C schakelt de systeemthermostaat de warmteop- wekker uit. De bewaking van de buitentemperatuur blijft actief. Gedrag van het CV-circuit buiten het tijdvenster. Voorwaarde: - In de functie Verwarmen → Modus: is Tijdge- stuurd geactiveerd. - In de functie Binnentemp.comp.: is Actief of Inactief geactiveerd. Als Uitgebreid in de Binnentemp.comp.: is geac- tiveerd, regelt de systeemthermostaat onafhanke- lijk van de buitentemperatuur naar de gewenste ka-	
			lijk van de buitentemperatuur naar de gewenste ka- mertemperatuur 5 °C.	

Μ	MENU → INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie				
		→ Normaal	De verwarmingsfunctie is ingeschakeld. De sys- teemthermostaat regelt naar de Afkoeltempera- tuur: °C. Voorwaarde: in de functie Verwarmen → Modus: is Tijdgestuurd geactiveerd.		
	Het gedrag is voor elk v	Het gedrag is voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk instelbaar.			
	→ Binnentemp.comp.:				
		→ Inactief			
	→ Actief Aanpassing van de aanvoertemperatuur afhan van de actuele kamertemperatuur.				
→ Uitgebreid Aan lijk v ther zon		→ Uitgebreid	Aanpassing van de aanvoertemperatuur afhanke- lijk van de actuele kamertemperatuur. De systeem- thermostaat activeert/deactiveert aanvullend de zone.		
			 De zone wordt gedeactiveerd: actuele kamer- temperatuur > ingestelde kamertemperatuur + 2/16 K 		
			 De zone wordt geactiveerd: actuele kamertem- peratuur < ingestelde kamertemperatuur - 3/16 K 		
	De ingebouwde temperatuursensor meet de actuele kamertemperatuur. De systeemthermo- staat berekent een nieuwe gewenste kamertemperatuur, die voor de aanpassing van de aan- voertemperatuur als referentie wordt gebruikt.				
	 Verschil= ingestelde gewenste kamertemperatuur - actuele kamertemperatuur Nieuwe gewenste kamertemperatuur = ingestelde gewenste kamertemperatuur + verschil 				
	Voorwaarde: De systeemthermostaat resp. de afstandsbediening is in de functie Zonetoewij zing: aan de zone toegewezen, waarin de thermostaat resp. de afstandsbediening is geïn- stalleerd				
	De functie Binnentemp . zing: is geactiveerd.	comp.: is buiten	werking, als Geen toek. in de functie Zonetoewij-		
→	Zone				
	→ Zone geactiveerd:	Deactiveren var schijnen op het	niet-benodigde zones. Alle aanwezige zones ver- display.		
	→ Zonetoewijzing: Systeemthermostaat resp. afstandsbediening aan de geselecteerde zone toewijzen. De systeemthermostaat resp. de afstandsbediening moet in de geselecteerde zone zijn geïnstalleerd. De regeling gebruikt bovendien de kamertemperatuursensor van het toegewezen toestel. De afstandsbediening gebruikt alle waarden van de toegewezen zone. Wanneer u de systeemthermostaat resp. de afstandsbediening niet aan een zone heeft toegekend, is de functie Binnentemp.comp.: zonder werking.				
	→ Status zoneklep:				
\rightarrow	Warm water				
	→ Boiler:	Bij aanwezige w geselecteerd.	varmwaterboiler moet de instelling Actief worden		
	→ Gew. aanvoertemper	atuur: °C			
	→ Circulatiepomp:				

MENU → INSTELLINGEN → Installateursniveau → Installatieconfiguratie

	→ Legio.bescherm. dag:	Vastleggen op welke dagen de legionellabescherming moet worden uitgevoerd. Op deze dagen wordt de watertemperatuur boven 60 °C verhoogd. De circulatiepomp wordt ingeschakeld. De functie eindigt uiterlijk na 120 minuten. Bij geactiveerde functie Afwezigheid wordt de legionellabescher- ming niet uitgevoerd. Zodra de functie Afwezigheid is beëindigd wordt de legionellabescherming uitgevoerd.	
	→ Legio.besch. tijd:	Vastleggen op welk tijdstip de legionellabescherming moet worden uitgevoerd.	
	→ Hysterese boilerla- ding: K	De boilerlading start, zodra de boilertemperatuur < gewenste tem- peratuur - hysteresewaarde is.	
	→ Offset boilerlading: K	Gewenste temperatuur + offset = aanvoertemperatuur voor de warmwaterboiler.	
	→ Max. boilerlaadtijd:	Instellen van de maximale tijd, waarmee de warmwaterboiler onon- derbroken wordt geladen. Als de maximale tijd of gewenste tempe- ratuur wordt bereikt, geeft de systeemthermostaat de verwarmings- functie vrij. De instelling Uit betekent: geen beperking van de boiler- laadtijd.	
	→ Blokkertijd boilerla- ding: min	Instellen van de periode waarin de boilerlading na afloop van de max. boilerlaadtijd wordt geblokkeerd. In de geblokkeerde tijd geeft de systeemthermostaat de verwarmingsfunctie vrij.	
→ Profiel afwerklaagdro- ging		Instellen van de gewenste aanvoertemperatuur per dag in overeen- stemming met de bouwvoorschriften	



De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De CV-installatie moet buiten gebruik worden genomen, voordat werkzaamheden aan de installatie uitgevoerd worden.

3.1 Keuze van de leidingen

Doorsnede leiding

eBUS-leiding (soe- pel, flexibel van ko- per)	0,75 1,5 mm²
eBUS-leiding (mas- sief, van koper)	1,0 1,5 mm²
Sensorleiding (soe- pel, flexibel van ko- per)	0,75 1,5 mm²
Sensorleiding (mas- sief van koper)	1,0 1,5 mm²

Leidinglengte

Voelerbedrading	≤ 50 m
Busbedrading	≤ 125 m

3.2 Systeemthermostaat monteren







4.1 Voorwaarden voor de ingebruikname

- De montage en elektrische installatie van systeemthermostaat en eventueel buitentemperatuursensor is afgesloten.
- De ingebruikneming van alle systeemcomponenten (behalve systeemthermostaat) is afgesloten.

4.2 Installatieassistent doorlopen

In de installatieassistent bevinden zich bij de opvraag **Taal:**.

De installatiewizard van de systeemthermostaat leidt u door een lijst van functies. Bij elke functie kiest u de instelwaarde die bij de geïnstalleerde CV-installatie past.

4.2.1 Installatieassistent afsluiten

Nadat u de installatiewizard doorlopen hebt, verschijnt op het display: **Kies de** volgende stap.

Installatieconfiguratie: de installatiewizard wisselt naar de systeemconfiguratie van het installateurniveau, waarin u de CV-installatie verder kunt optimaliseren.

Installatiestart: de installatiewizard wisselt naar de basisweergave en de CV-installatie werkt met de ingestelde waarden.

4.3 Instellingen later wijzigen

Alle instellingen die u via de installatieassistent ingevoerd hebt, kunt u later via het bedieningsniveau van de gebruiker of het installateurniveau wijzigen.

5 Fout- en onderhoudsmeldingen

5.1 Foutmelding

Op het display verschijnt 2 met de tekst van de foutmelding.

Foutmeldingen vindt u onder: MENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow Installateursniveau \rightarrow Fouthistorie

Fouten oplossen (→ bijlage)

5.2 Onderhoudsmelding

Op het display verschijnt **T** met de tekst van de onderhoudsmelding.

Onderhoudsmelding (→ bijlage)

6 Informatie over het product

6.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen en bewaren

- Neem alle voor u bestemde handleidingen in acht die bij de componenten van de installatie meegeleverd zijn.
- Bewaar als gebruiker deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

6.2 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

- 0020260997

6.3 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het product.

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Serienummer	voor de identificatie, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
MiSet	Productbenaming
V	Ontwerpspanning

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis	
mA	Nominale stroom	
ĺ	Handleiding lezen	

6.4 Serienummer

Het serienummer kunt u onder **MENU** \rightarrow **INFORMATIE** \rightarrow **Serienummer** oproepen. Het 10-cijferige artikelnummer staat op de tweede regel.

6.5 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen:.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

6.6 Garantie en klantendienst

6.6.1 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt u bij het aan de achterkant opgegeven contactadres verkrijgen.

6.6.2 Serviceteam

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of www.bulex.be.

6.7 Recycling en afvoer

 Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



Als het product met dit teken is aangeduid:

 Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg. Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.



Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

 Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

🖺 -- Verpakking

- Voer de verpakking reglementair af.
- Neem alle relevante voorschriften in acht.

6.8 Productgegevens conform EU-verordening nr. 811/2013, 812/2013

De seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie bevat bij toestellen met geïntegreerde, weersgeleide thermostaten inclusief activeerbare kamerthermostaatfunctie altijd de correctiefactor van de thermostaattechnologieklassie VI. Een afwijking van de seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie is bij deactiving van deze functie mogelijk.

Klasse van de thermostaat	V
Bijdrage aan de seizoens- afhankelijke ruimteverwar- mings-energie-efficiëntie ηs	3,0 %

6.9 Technische gegevens – systeemthermostaat

Ontwerpspanning	9 24 V
Dimensioneringsstootspan- ning	330 V
Vervuilingsgraad	2
Nominale stroom	< 50 mA
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 1,5 mm²
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	III

Temperatuur voor de kogel- drukcontrole	75 ℃
Max. toegestane omgevings- temperatuur	0 60 °C
Act. kamerluchtvochtigheid	35 95 %
Werking	Type 1
Hoogte	122 mm
Breedte	122 mm
Diepte	26 mm

Bijlage

A Verhelpen van storingen, onderhoudsmelding

A.1 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de systeemthermostaat om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op alle warmte- opwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in. Als de foutmelding niet weggaat, infor- meer dan de installateur.
Geen veranderingen op het display via de bedieningselementen mogelijk	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de systeemthermostaat om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op alle warmte- opwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan opnieuw in. Als de foutmelding niet weggaat, infor- meer dan de installateur.
Display: Toetsver- grendeling geacti- veerd, geen wijziging van de instellingen en waarden mogelijk	Toetsenblokkering is actief	Druk ca. 1 seconde op de toets rechtsbo- ven op de systeemthermostaat om de toet- senblokkering te deactiveren.
Display: F. Fout CV- ketel , op het display verschijnt de concrete foutcode, bijv. F.33 met concrete CV-ketel	Fout CV-toestel	 Ontstoor de CV-ketel door eerst Terug- zetten en vervolgens Ja te selecteren. Als de foutmelding niet weggaat, infor- meer dan de installateur.
Display: De ingestelde taal begrijpt u niet	Verkeerde taal inge- steld	 Druk 2 x op

A.2 Onderhoudsmeldingen

#	Code/bete- kenis	Beschrijving	Onderhoudswerk	Interval	P
1	Waterge- brek: volg de instruc- ties in de warmteop- wekker.	In de CV-installatie is de waterdruk te laag.	Het vullen met wa- ter vindt u in de be- dienings- en monta- gehandleiding van de betreffende warmteop- wekker terug	Zie bedienings- en montagehandleiding van de warmteopwek- ker	

B I -- Storingen en problemen oplossen, onderhoudsmelding

B.1 Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Softwarefout	 Druk langer dan 5 seconden op de toets rechtsboven op de systeemthermostaat om opnieuw opstarten te forceren. Schakel de netschakelaar op de warm- teopwekker, die de systeemthermostaat voedt, uit en weer aan.
	Geen stroomvoorzie- ning aan de warmte- opwekker	 Breng de stroomvoorziening van de warm- teopwekker die de systeemthermostaat voedt tot stand.
	Product is defect	 Vervang het product.
Geen veranderingen op het display via de bedieningselementen	Softwarefout	 Schakel de netschakelaar op de warmteop- wekker, die de systeemthermostaat voedt, uit en weer aan.
mogelijk	Product is defect	 Vervang het product.
Warmteopwekker ver- warmt bij bereikte ka- mertemperatuur ver- der	Verkeerde waarde in de functie Binnen- temp.comp.: of Zone- toewijzing:	 Stel in de functie Binnentemp.comp.: de waarde Actief of Uitgebreid in. Wijs in de zone, waarin de systeemther- mostaat geïnstalleerd is, in de functie Zo- netoewijzing: het adres van de systeem-
		thermostaat toe.
CV-installatie blijft in het warmwaterbedrijf	Warmteopwekker kan de max. aanvoer- streeftemperatuur niet bereiken	Stel de waarde in de functie Max. gew. aanvoertemp.: °C lager in.
Geen wissel naar het installateurniveau mo- gelijk	Code voor installateur- niveau onbekend	 Zet de systeemthermostaat opnieuw in de fabrieksinstelling. Alle ingestelde waarden gaan verloren.

B.2 Oplossing

Code/betekenis	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Signaal buitentempe- ratuur- sensor ongel- dig	Buitentemperatuursen- sor defect	 Vervang de buitentemperatuursensor.
Communicatie	Kabel defect	 Vervang de kabel.
warmte- opwekker 1 onderbroken	Stekkerverbinding niet correct	 Controleer de stekkerverbinding.
Afstandsbediening 1 ontbreekt	Ontbrekende afstandsbediening	 Sluit de afstandsbediening aan.
Signaal kamertempe- ratuur- sensor thermo- staat ongeldig	Kamertemperatuur- sensor defect	 Vervang de thermostaat.
Signaal kamer- temp.sensor afstands- bediening 1 ongeldig	Kamertemperatuur- sensor defect	 Vervang de afstandsbediening.
Toekenning afstands- bediening 1 ontbreekt	De toekenning van de afstandsbediening 1 aan zone ontbreekt.	 Wijs aan de afstandsbediening in de functie Zonetoewijzing: het correcte adres toe.
Activering van een zone ontbreekt	Een gebruikte zone is nog niet geactiveerd.	Selecteer in de functie Zone geactiveerd: de waarde Ja.

B.3 Onderhoudsmeldingen

#	Code/bete- kenis	Beschrijving	Onderhoudswerk	Interval	P
1	Warmteop- wekker 1 onderhoud nodig	Voor de warmteop- wekker dienen onder- houdswerkzaamheden uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerk- zaamheden vindt u in de gebruikers- of in- stallatiehandleiding van de betreffende warmteopwekker terug	Zie gebruikers- of in- stallatiehandleiding van de warmteopwek- ker	
2	Waterge- brek: volg de instruc- ties in de warmteop- wekker.	In de CV-installatie is de waterdruk te laag.	Watergebrek: Volg de instructies in de warmteopwekker op	Zie gebruikers- of in- stallatiehandleiding van de warmteopwek- ker	
3	Onderhoud Neem con- tact op met:	Datum waarop het onderhoud van de CV-installatie dient te worden uitgevoerd.	Voer de vereiste on- derhoudswerkzaam- heden uit	Ingevoerde datum in de thermostaat	

Trefwoordenlijst

Α	
Afvoer	67
Artikelnummer	67
Artikelnummer aflezen	67
Bedienings- en weergavefuncties	56
Bedieningselementen	54
C	
CE-markering	67
Display	54
Documenten	66
F	
Fout	66
Installateur	51
Installatieassistent doorlopen	66
Κ	
Kwalificatie	51
L	
Leidingen, keuze	63
Leidingen, maximale lengte	63
Leidingen, minimumdoorsnede	63
0	
Onderhoud	66
R	
Recycling	67
Reglementair gebruik	51
S	
Serienummer	67
Serienummer aflezen	67
Stooklijn instellen	54
Storing vermijden	54
V	
Voorschriften	52
Voorwaarde voor de ingebruikname van	• -
de CV-installatie	66
Voorwaarden, ingebruikname	66
Vorst	52
Supplier Bulex

Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Tel. 02 555 1313 Fax 02 555 1314 info@bulex.com www.bulex.be



Publisher/manufacturer Bulex

Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Tel. 02 555 1313 Fax 02 555 1314 info@bulex.com www.bulex.be

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent.